

# DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT

# COOLPIX S02

# Návod k použití



Obsah
Pro vaši bezpečnost
Příprava
Fotografování
Zobrazení
Propojení
Menu nastavení
Technické informace
Rejstřík



Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon COOLPIX S02. Abyste mohli plně využít všech vlastností výrobku Nikon, přečtěte si důkladně kapitolu "Pro vaši bezpečnost" ( iii–iv) a veškeré další pokyny a uložte návod tak, aby byl k dispozici všem uživatelům fotoaparátu.

## Použité symboly a konvence

Pro snazší vyhledání potřebných informací jsou použity následující symboly a konvence:



Tento symbol znamená upozornění – označuje informace, které je třeba si přečíst před zahájením práce s fotoaparátem, aby nedošlo k jeho poškození.



Tento symbol označuje poznámky – informace, které je třeba si přečíst před zahájením práce s fotoaparátem.



Tento symbol označuje související části návodu.



Tento symbol označuje odkazy na jiné stránky v tomto návodu.

Menu a další texty zobrazované fotoaparátem nebo počítačovým softwarem jsou označeny **tučně**. Ilustrace uváděné v tomto návodu mohou být z důvodu srozumitelnosti zjednodušené.

# Obsah

Pro vaši bezpečnost	iii
Upozornění	v
Příprava	
Části fotoaparátu	5
Použití dotykové obrazovky	6
Úprava nastavení fotoaparátu	7
Fotografování	8

Fotografování metodou "zaměř a stiskni" a záznan	n
videosekvencí	8
Statické snímky	8
Obrazovka režimu fotografování	10
Menu fotografování	12
Videosekvence	15
Obrazovka režimu videosekvencí	16
Menu videosekvencí	17
Více o fotografování a záznamu videosekvencí	19
Samospoušť	19
Výběr zábleskového režimu	20
Výběr motiv. programu	22
Korekce expozice	23
Velikost obrazu	24
Fotografování dotykem	25

Speciální efekty	27
Režim autofokusu	28
Možnosti videa	29
Otevírání s využitím normální frekvence nebo jako	
záznam HS	32
Přizpůsobení menu "Mé menu"	33
Zobrazení	35
Základy přehrávání	35
Zobrazení jednotlivých snímků	35
Zobrazení videosekvencí	36
Obrazovka režimu přehrávání	37
Menu přehrávání	38
Více o přehrávání	39
Zvětšení výřezu snímku	39
Zobrazení více snímků současně (přehrávání náhledů	
snímků)	40
Přidání snímků k oblíbeným položkám	41
Zobrazení oblíbených položek	43
Zobrazení snímků podle data	44
Prezentace	45
Filtrové efekty	47
Mazání snímků	49

i

### Propojení

Kopírování snímků do počítače	
Instalace programu ViewNX 2	52
Použití programu ViewNX 2: Stahování snímků	53
Tisk snímků	
Tiskové objednávky (DPOF)	57
Zobrazení snímků na televizoru	59
Menu nastavení	61
Výběr vzhledu obrazovky HOME	62
Uvítací obrazovka	63
Časové pásmo a datum	64
Nastavení zvuku	67
Formátování	68
Výběr jazyka	69
Režim videovýstupu	
Nabíjení pomocí počítače	
Obnovení výchozích nastavení	73
Verze firmwaru	74

## 52 Technické informace

Názvy souborů	75
Péče o fotoaparát: Upozornění	76
Čištění a skladování	79
Řešení možných problémů	80
Chybová hlášení	85
Specifikace	
Rejstřík	91

Obsah 🚺

75

# Pro vaši bezpečnost

Aby nedošlo k poškození výrobku Nikon případně k poranění vlastnímu či jiných osob, pozorně si přečtěte před zahájením práce se zařízením všechny následující bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny uschovejte na místě, které je dostupné všem, kdo budou výrobek používat.

Možné následky, ke kterým by mohlo vést neuposlechnutí pokynů zde uvedených, jsou označeny tímto symbolem:



Tento symbol označuje varování. Před použitím tohoto výrobku společnosti Nikon si přečtěte všechna varování, abyste zabránili případným úrazům.

## II VAROVÁNÍ

\Lambda V případě výskytu závady výrobek ihned vypněte.

Zaznamenáte-li, že z vybavení nebo síťového zdroje/nabiječky vychází kouř či neobvyklý zápach, ihned odpojte síťový zdroj/ nabiječku od elektrické sítě. Budete-li pokračovat v používání výrobku, riskujete zranění. Po vypnutí vybavení vyčkejte na jeho ochlazení a poté jeji dopravte do autorizovaného servisu Nikon na kontrolu.

- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých plynů. Elektronické vybavení nepoužívejte v blízkosti hořlavých plynů, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- Přístroj nerozebírejte. Dotyk těla a vnitřních částí výrobku může vést ke zranění. V případě výskytu závady svěřte opravu výrobku výhradně kvalifikovanému technikovi. Dojde-li k otevření těla přístroje v důsledku pádu nebo jiné nehody, odpojte sítový zdroj/nabiječku a nechte výrobek zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku Nikon.

- Zařízení udržujte v suchu. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se síťové vidlice ani síťového zdroje/ nabíječky mokrýma rukama. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Za bouřky se nepohybujte v blízkosti zásuvky elektrické sítě. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Prach na kovových částech síťové vidlice síťového zdroje/ nabíječky je třeba odstranit suchým hadříkem. Budete-li pokračovat v používání výrobku, může dojít k požáru.
- Vybavení uchovávejte mimo dosah dětí. Nebudete-li dbát tohoto upozomění, může dojit k úrazu ditěte. Dále si pamatujte, že malé součástky představují potenciální riziko udušení. Dojde-li k polknutí jakékoli součásti vybavení dítětem, ihned vyhledyte lékárskou pomoc.

- Nezavěšujte popruh fotoaparátu okolo krku dětí a batolat. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k uškrcení dítěte.
- A Při práci s bleskem dodržujte bezpečnostní pravidla.
  - Použití blesku fotoaparátu v těsné blízkosti lidské pokožky nebo jiných objektů může způsobit popálení/požár.
  - Použití blesku v blízkosti očí objektu může způsobit jeho dočasné oslepení. Blesk by měl být vzdálen minimálně 1 m od objektu. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při fotografování nemluvňat.
  - Nezaměřujte blesk na řidiče motorových vozidel. Nebudeteli dbát tohoto upozornění, může dojít k nehodě.
- Zabraňte kontaktu s tekutými krystaly. Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla a vyvarujte se styku pokožky, očí, nebo úst s tekutými krystaly.

- Nepoužívejte síťový zdroj/nabíječku v kombinaci s cestovními transformátory a adaptéry určenými k převodu jednoho napětí na druhé, ani v kombinaci s měniči ze stejnosměrného na střídavý proud. Nebudete-li dbát tohoto upozomění, může dojit k poškození, přehřátí nebo nožánu výnoblu
- Používejte vhodné typy kabelů. Aby byla zajištěna shoda s parametry výrobku, používejte pro propojení fotoaparátu a jiných zařízení pomocí vstupních a výstupních konektorů výhradně značkové kabely Nikon, dodávané pro tento účel.
- Nepoškozujte, neohřívejte, neupravujte, násilně nevytahujte a neohýbejte kabely, ani na tyto kabely neumisťujte těžké předměty. Nebudete-li dbát tohoto upozomění, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nezakrývejte výrobek za provozu. Nárůst teploty by mohl způsobit deformaci pouzdra nebo požár výrobku.
- ▲ Zaznamenáte-li na výrobku jakékoli změny, jako je například deformace nebo změna zbarvení, ihned výrobek přestařite používat. Nedodržení tohoto upozornění může vést k vytečení, přehřátí nebo prasknutí vestavěné baterie.
- Nedotýkejte se dlouhodobě fotoaparátu a síťového zdroje/nabiječky v době, kdy jsou tyto přístroje zapnuté a/nebo se používají. Některé části zařízení mohou být horké. Ponechání zařízení dlouhou dobu v přímém kontaktu s pokožkou může vést k nízkoteplotním popáleninám.
- Výrobek neponechávejte na místech, kde by mohl být vystaven příliš vysokým teplotám, jako například v uzavřeném automobilu nebo na přímém slunečním světle. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození výrobku nebo požáru.

- Používejte určené síťové zdroje/nabíječky. Při nabíjení fotoaparátu ze zásuvky elektrické sítě používejte výhradně síťové zdroje/nabíječky určené pro tento výrobek.
- Výrobek neukládejte na přímém slunečním světle. Nepoužíváte-li výrobek, vypněte jej a před jeho uložením mimo přímé sluneční světlo zkontrolujte, jestli je zakrytý objektiv. Sluneční světlo zaostřené objektivem může způsobit požár.
- Postupujte podle pokynů leteckého a nemocničního personálu. Výrobek vypněte během startu a přistání a ve všech dalších případech, kdy jste k tornu vyzváni leteckým nebo nemocničním personálem. Rádiové vlny vysilané zařízením mohou narušovat činnost leteckých navigačních přístrojů a zdravotnického vybavení.
- Dojde-li k vytečení baterie a kontaktu elektrolytu z baterie s oblečením nebo pokožkou, ihned opláchněte zasažené místo vodou.

# Upozornění

- Žádná část návodů dodávaných s tímto výrobkem nesmí být reprodukována, kopírována, šířena, ukládána v zálohovacích systémech nebo v jakékoli formě překládána do jiné řeči bez předchozího písemného svolení společnosti Nikon.
- Společnost Nikon si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit specifikaci hardwaru a softwaru popsaného v těchto návodech.
- Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití přístroje.
- Přestože bylo vynaloženo maximální úsilí k dosažení správnosti a úplnosti informací obsažených
  v těchto návodech, uvítáme, sdělíte-li veškerá zjištění o nesrovnalostech nebo chybějících informacích
  regionálnímu zastoupení společnosti Nikon (adresa je uvedena samostatně).

#### Upozornění pro zákazníky v Evropě

Tento symbol značí, že elektrické a elektronické vybavení nepatří do komunálního odpadu.

Následující informace jsou určeny pouze uživatelům v evropských zemích:

- · Likvidace tohoto výrobku se provádí v rámci tříděného odpadu na příslušném sběrném místě. Výrobek nedávejte do běžného komunálního odpadu.
- Třídění odpadu a recyklace napomáhají ochraně přírodních zdrojů a předcházejí negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, ve které by mohla vyústit nesprávná likvidace odpadu.
- Další informace ohledně nakládání s odpadními produkty Vám poskytne dodavatel nebo místní úřad.

#### Poznámka týkající se zákazu kopírování nebo reprodukce

Vezměte na vědomí, že prosté vlastnictví materiálů, které byly digitálně kopírovány nebo reprodukovány prostřednictvím skeneru, digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení, může být trestné podle zákona.

#### • Položky, na které se vztahuje zákonný zákaz kopírování nebo reprodukce

Nekopírujte ani nereprodukujte papírové peníze, mince, cenné papíry, státní dluhopisy, a to ani v případě, že jsou kopie a reprodukce označeny razítkem "Vzorek".

Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat papírové peníze, mince nebo cenné papíry vydané jinými státy.

Bez předchozího písemného souhlasu vlády je zakázáno i kopírování a reprodukování nepoužitých poštovních známek a pohlednic vydaných státem.

Je zakázáno kopírovat nebo reprodukovat známky vydané státem nebo certifikované dokumenty uvedené v příslušném zákoně.

#### • Upozornění týkající se některých druhů kopií a reprodukcí

Vládními výnosy a platnými zákony země je zakázáno kopírování a rozmnožování cenných papírů vydaných soukromými společnostmi (akcie, směnky, šeky, dárkové kupóny atd.), dopravních legitimací a jízdenek, s výjimkou minimálního množství pracovních kopií pro vnitřní potřebu firmy. Zakázáno je rovněž kopírování a reprodukování cestovních pasů, licencí vydaných veřejnými institucemi a soukromými skupinami, identifikačních karet a lístků, jako jsou povolenky nebo stravenky.

#### • Ochrana autorských práv

Kopírování a reprodukce autorských děl jako jsou knihy, hudební díla, obrazy, dřevoryty, grafické listy, mapy, kresby, filmy a snímky jsou zakázány v souladu s národními i mezinárodními normami autorského práva. Výrobek nepoužívejte za účelem vytváření nelegálních kopií nebo k porušování autorských práv.



#### Likvidace paměťových zařízení

Pamatujte si, že vymazáním snímků nebo naformátováním paměti fotoaparátu či jiného zařízení pro ukládání dat se zcela nevymažou původní obrazová data snímků. Vymazané soubory lze v některých případech obrovit z vyřazených pamětových zařízení, což může potenciálně vést ke zneužití osobních obrazových dat. Zajištění a ochrana těchto dat jsou plně v odpovědnosti uživatele.

Před vyřazením zařízení pro ukládání dat nebo před změnou vlastnictví tohoto zařízení na jinou osobu naformátujte zařízení a poté jej zcela zaplňte snímky, které neobsahují žádná osobní data (například snímky prázdné oblohy). Rovněž nezapomeňte nahradit jakékoli snímky vybrané pro zobrazení na domovské obrazovce HOME.

#### Používejte výhradně značkové elektronické příslušenství Nikon

Fotoaparáty Nikon jsou konstruovány podle nejvyšších standardů a obsahují složité elektronické obvody. Pouze značkové příslušenství Nikon (včetně síťových zdrojů/nabíječek) certifikované společností Nikon pro použití s tímto digitálním fotoaparátem Nikon je vyrobené a otestované tak, aby pracovalo v souladu s provozními a bezpečnostními požadavky těchto elektronických obvodů.

Použití elektronického příslušenství jiných značek může vést k poškození fotoaparátu a být důvodem pro zánik záruky.

Další informace o značkovém příslušenství Nikon vám poskytne autorizovaný prodejce výrobků Nikon.

Používejte výhradně značkové příslušenství Nikon: Pouze značkové příslušenství společnosti Nikon, certifikované k použití s digitálním fotoaparátem Nikon, bylo navrženo a vyrobeno s ohledem na dané bezpečnostní a provozní požadavky přístroje. Použití příslušenství jiných výrobců může vést k poškození fotoaparátu a k zániku záruky.

Než se pustíte do pořizování snímků z důležité události (jako je svatba), nebo než odjedete na dovolenou, pořidte několik zkušebních snímků a ujistěte se, že fotoaparát pracuje správně. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené poruchou výrobku. Celoživotní vzdělávání: Součástí závazku společnosti Nikon zajistit trvalou podporu a informace k výrobkům jsou i průběžně aktualizované informace, dostupné na následujících stránkách:

- Pro uživatele v USA: http://www.nikonusa.com/
- Pro uživatele v Evropě a Africe: http://www.europe-nikon.com/support/
- Pro uživatele v Asii, Oceánii a na Středním východě: http://www.nikon-asia.com/

Na těchto stránkách najdete nejnovější informace o výrobcích, tipy, odpovědi na často kladené otázky (FAQ) a obecné rady o digitální fotografii a zpracování obrazu. Další informace můžete získat u regionálního zastoupení společnosti Nikon. Kontaktní informace najdete na následující adrese: http://imaging.nikon.com/

# Příprava

# 1 Nasaďte poutko.







Je-li součástí dodávky zásuvkový adaptér, nasadte jej bezpečně na síťový zdroj/nabíječku; pamatujte si, že jakmile adaptér nasadíte, může pokus o jeho násilné sejmutí vést k poškození výrobku.



Provedení zásuvkového adaptéru se liší v závislosti na zemi nebo regionu prodeje.

Tento krok lze vynechat v případě, že je zásuvkový adaptér trvalou součástí síťového zdroje/nabíječky.

# 2 Nabijte fotoaparát.

Pro první nabití fotoaparátu použijte dodávaný síťový zdroj/nabíječku.

- 2.1 Vypněte fotoaparát a zapojte kabel USB do fotoaparátu (①) a síťového zdroje/nabíječky (②).
- 2.2 Zapojte síťový zdroj/nabíječku do zásuvky elektrické sítě (③).



 Montrolka zapnutí přístroje během nabíjení pomalu oranžově bliká a po dokončení nabíjení se vypne (nabití zcela vybité baterie trvá přibližně 2 hodiny a 50 minut). Pokud kontrolka zapnutí přístroje rychle oranžově bliká, došlo k poruše. Zkontrolujte správné zapojení kabelu USB a ujistěte se, že se okolní teplota pohybuje v rozmezí 5 °C. až 35 °C.

Po dobu připojení síťového zdroje/ nabíječky nelze fotografovat.

2.3 Po dokončení nabíjení odpojte síťový zdroj/nabíječku od elektrické sítě a poté odpojte kabel USB.

# **3** Připravte si fotoaparát k fotografování.

3.1 Zapněte fotoaparát.

3.2 Klepněte na požadovaný jazyk.

#### 3.3 Nastavte hodiny.

Poté, co se zobrazí dotaz, jestli budete chtít nastavit hodiny fotoaparátu, klepněte na možnost **Ano**. Klepnutím na tlačítko nebo vyberte domácí časové pásmo a klepnutím na tlačítko klepnutím vyberte formát data. Zobrazí se možnosti vyobrazené vpravo; klepnutím vybírejte položky a klepnutím na tlačítka a měňte nastavení. Klepnutím na tlačítko K se zobrazí dialog pro potvrzení; pro nastavení hodin klepněte na tlačítko **Ano**.









Chcete-li zapnout nebo vypnout letní čas, klepněte na tlačítko 🚳.

Hodiny jsou napájené vestavěnou baterií fotoaparátu. Je-li baterie vybitá, budete po příštím zapnutí fotoaparátu vyzváni k opětovnému zadání data a času. Před dalším postupem nastavte hodiny.

Chcete-li vybrat jiný jazyk nebo upravit nastavení hodin, použijte položku Jazyk/Language (1 69) nebo Časové pásmo a datum (1 64) v menu nastavení. 3.4 Vyberte vzhled obrazovky HOME. Klepnutím vyberte vzhled obrazovky HOME a klepnutím na tlačítko M potvrďte výběr.





# Části fotoaparátu

1 - 2 - 3 - 4 - 5 -		$11 \underbrace{14}_{15} 16$ $12 \underbrace{13}_{17} 17$
1	Hlavní vypínač/kontrolka zapnutí přístroje	11 Monitor/dotyková obrazovka6
2	Tlačítko spouště9	12 Reproduktor
3	Tlačítko ▶ (přehrávání)35	13 Krytka konektorů2, 53, 59
4	Ovladač zoomu9, 39, 40	14 Tlačítko HOME7
5	Očko pro upevnění poutka1	15 Tlačítko Reset
6	Kontrolka samospouště19	16 Mikrokonektor HDMI (typ D)59
	Pomocné světlo AF13	17 Konektor USB a A/V2, 53, 54, 59
7	Blesk	
8	Mikrofon (stereofonní)15	
9	Objektiv	
10	Kryt objektivu	

Chcete-li zapnout nebo vypnout fotoaparát, stiskněte hlavní vypínač. Je-li fotoaparát vypnutý, dojde stisknutím a podržením tlačítka 
 k jeho zapnutí
 a spuštění přehrávání bez vysunutí objektivu.

# Použití dotykové obrazovky

## Dotykem nebo tažením prstu po monitoru lze provádět následující operace:

Klepnutí: Klepněte na monitor.



Tažení: Táhněte prstem po monitoru.



Tažení a puštění: Dotkněte se položky na obrazovce, přetáhněte ji do požadovaného místa (①) a zdvihněte prst z monitoru (②).



Dotyk a podržení: Dotkněte se monitoru a ponechte krátký okamžik prst na daném místě.



Dotyková obrazovka: Na monitor s dotykovou obrazovkou nepůsobte nadměrnou silou a nedotýkejte se jej ostrými předměty (lze použít volitelný stylus TP-1). Dotyková obrazovka nemusí podporovat některé typy ochranných fólií.

Použití dotykové obrazovky: Zařízení nemusí reagovat očekávaným způsobem při rychlém pohybu prstem z důvodu přetahování položek po obrazovce, při přetahování položek na krátké vzdálenosti, při lehkém klouzání prstu po obrazovce a při nadměrně rychlém pohybu prstu. Obrazovka nemusí reagovat očekávaným způsobem při dotyku na dvou nebo více místech současně.

# Úprava nastavení fotoaparátu

Obrazovka HOME slouží k úpravám nastavení fotoaparátu a přepínání mezi režimy fotografování, přehrávání a videosekvencí. Chcete-li zobrazit obrazovku HOME, dotkněte se tlačítka **d**.



Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Fotografova	ání			

# Fotografování metodou "zaměř a stiskni" a záznam videosekvencí

# Statické snímky

1 Dotkněte se tlačítka 🛧.

2 Klepněte na položku Fotografování.



Fotoar	າກ	1/211	

# **3** Připravte si fotoaparát a vytvořte kompozici snímku.



## 4 Zanstřete

Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření a nastavení expozičních parametrů. Po zaostření se zobrazí zeleně zaostřovací pole.





Čas závěrky Clona



#### Správné držení fotoaparátu:

Dáveite pozor, abyste nezakrývali obiektiv, blesk, pomocné světlo AF či mikrofon. Při pořizování snímků v orientaci na výšku držte fotoaparát tak, aby se blesk nacházel nad obiektivem.

Zoomování: K nastavení kratší a delší ohniskové vzdálenosti objektivu použijte ovladač zoomu.



Chcete-li zaostřit, stiskněte tlačítko spouště do té míry, až ucítíte lehký odpor. Tomuto postupu se říká "namáčknutí tlačítka spouště do poloviny". Pro spuštění závěrky domáčkněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz.

Zobrazení snímků III :	35
🕤 Mazání snímků 🛄 4	19

# 5 Exponuite.

Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz.





Zobrazované indikace se liší v závislosti na nastavení fotoaparátu a snímacích podmínkách. Některé indikace se zobrazují pouze na několik sekund po zapnutí fotoaparátu nebo po provedení nějaké činnosti; chcete-li zobrazit indikace znovu, klepněte na tlačítko .

Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny se následujícím způsobem zobrazuje stav zaostření:

	Je detekována tvář osoby
[ ]	Není detekována žádná tvář
AF●	Je v činnosti digitální zoom

Zaostřovací pole či indikace zaostření se po správném zaostření zobrazí zeleně. Není-li fotoaparát schopen zaostřit, bliká zaostřovací pole nebo indikace zaostření červeně; v takové situaci změňte kompozici snímku a zkuste zaostřit znovu.

Stav baterie je indikován následovně:

	Baterie je nabitá.
	Baterie je téměř vybitá. Nabijte fotoaparát.
Baterie je vybitá.	Baterie je vybitá. Nabijte fotoaparát.

Počet zbývajících snímků se mění v závislosti na dostupné paměti a nastavení položky Režim obrazu (22). Hodnoty nad 10 000 jsou indikovány jako "9999". Detekce pohybu: Detekuje-li fotoaparát pohyb objektu nebo chvění fotoaparátu, zvýší citlivost ISO pro získání kratších časů závěrky a zobrazí zeleně indikaci času závěrky a clony.

Při použití výchozího režimu blesku **\$AUTO** Auto se blesk spouští v případě potřeby jako doplňkové osvětlení. Chcete-li vypnout blesk, vyberte možnost **③ Trvale vypnutý blesk** v položce **Režim blesku** (□ 20).

Pokud bliká na monitoru během fotografování symbol (2), obnovte nastavení hodin (C) 64).

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Menu fotografování				
HOME	Menu fotografova a klepnutím na tla položka a klepnu )	ání lze zobrazit dotyk ačítko <b>▼</b> . Klepnutím tím na ni volitelné mo	æm tlačítka 🗗 v reži na tlačítka 🚺 a 🚺 se ožnosti.	mu fotografování zobrazí požadovaná
Aenu fotografování	Samospoušť	Spouští závěrku po uplynutí	deseti sekund od stisknutí tlač	íítka spouště. 🗰 19
	Režim blesku	Slouží k volbě zábleskových i	režimů.	20
Samospoušt Režim blesku	Výběr motiv. programu	Přizpůsobuje nastavení fotog	grafovanému objektu nebo sit	uaci. 🛱 22
Výběr motiv. Korekce programu expozice V	Korekce expozice	Umožňuje upravit expozici p	ro získání světlejších nebo tm	avších snímků. 🛄 23
Venu fotografování	Režim obrazu	Slouží k nastavení velikosti ol	brazu.	24
€: 13M Jion A	Fotografování dotykem	Umožňuje zvolit, jestli bude	možné exponovat klepnutím	na monitor. 🛄 25
	Speciální efekty	Umožňuje pořizovat snímky	se speciálními efekty.	L 27
Speciální efekty Upravit Mé menu	Upravit Mé menu	Vybírá položku menu dostup	pnou pomocí menu "Mé menu	u". 🛄 33

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Fotografování				
Podržíte-li ovladač zoomu j nejdelší ohniskové vzdálenosti zoomu stisknutý směrem k syr můžete dále zvýšit zvětšení až digitálního zoomu. Digitální zod k dispozici pouze při použití m Aut. volba motiv. prog. v	po dosažení i optického mbolu <b>T</b> , 4× pomocí om je jožnosti položce <b>Výběr motiv. pro</b>	Digitální zoom → ↓ ↓ tvář osol gramu Digitální objekt u Je-li foto	natické zaostřování: Jsou-li ány tváře osob, zaostří fotoaparát žší tvář. Pokud není detekována y, resp. pokud je v činnosti zoom, zaostří fotoaparát na orostřed obrazu. grafovaný objekt špatně	
(LLL 22); během činnosti digit režim 🚮.	álního zoomu je automaticky	vybrán osvětlen pomocn	ý, může se jako pomůcka rozsvítit é světlo AF (🎞 5).	
Při nastavení zoomu do polohy	y za	Pomocn	é světlo má dosah přibližně 1,7 m	

(五)

Pri nastaveni zoomu do polony za symbolem 🗗 na indikaci zoomu se barva této indikace změní na žlutou a označuje tak možnou výraznější zrnitost

pořizovaných snímků. Symbol 🗗 se při použití menších velikostí obrazu posune směrem doprava (🛄 24).

W

Pomocné světlo má dosah přibližně 1,7 m při nejkratší ohniskové vzdálenosti a 1,5 m při nejdelší ohniskové vzdálenosti.

I když se zobrazuje zaostřovací pole a indikace zaostření svítí zeleně,

fotoaparát nemusí být schopen zaostřit velmi tmavé nebo rychle se pohybující objekty, vysoce kontrastní objekty (např. objekty nacházející se z poloviny ve stínu), velmi blízké a velmi vzdálené objekty (např. objekt za mřížemi klece), objekty obsahující pravidelné geometrické vzory (např. žaluzie nebo řady oken v mrakodrapu) a objekty s nízkým kontrastem proti pozadí (např. objekty stejné barvy jako pozadí). Dojde-li k takovéto situaci, zkuste znovu namáčknout tlačítko spouště do poloviny nebo změňte kompozici snímku.

1,0930 536

Při nastavení zoomu do pozice, ve které se zobrazuje zeleně symbol a indikace zoomu, je fotoaparát schopen zaostřit na objekty ve vzdálenosti 20 cm



a větší od objektívu. Při nastavení zoomu do pozice kratší ohniskové vzdálenosti, než je označena symbolem  $\Delta$ , je fotoaparát schopen zaostřovat na objekty ve vzdálenosti přibližně 5 cm a větší od objektivu.

Fotografování dotykem: Ve výchozím nastavení lze pořizovat snímky jednoduchým dotykem v místě zobrazení objektů na monitoru (<sup>11</sup> 25). Jsou-li detekovány tváře osob, můžete zaostřit a exponovat klepnutím uvnitř dvojitých ohraničujících rámečků.

Režim spánku: Není-li provedena po předvolenou dobu žádná operace, vypne se monitor a začne blikat kontrolka zapnutí přístroje. Zobrazení na monitoru lze znovu aktivovat stisknutím tlačítka spouště, hlavního vypínače nebo tlačítka <a>h</a>. Není-li provedena žádná operace po dobu dalších tří minut, fotoaparáte se vypne.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Videosekvence				
1 Dotkněte se tlačít	ka 🗙.	٦	Sam Skore SFoto Spe	ospoušť 19 kce expozice
2 Klepněte na polož	źku <b>Video</b> .	HO	ME Typ videose Přehrát	a velikost obrazu kvencí 29 o videosekvencích 18 ideosekvence 30
<b>3</b> Vytvořte kompoz	ici záběru.	Video	Nastavení V a delší o objektiv	<b>tování</b> : K nastavení kratší hniskové vzdálenosti u použijte ovladač zoomu.
4 Spusťte záznam. Stiskněte tlačítko s	spouště až na doraz.		Nasta ohnisi vzdále	): T (Q): vení kratší Nastavení delší kové ohniskové enosti vzdálenosti

# **5** Ukončete záznam.

Chcete-li ukončit záznam, stiskněte tlačítko spouště znovu až na doraz.







ON/OFF

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Obrazovka režimu vide	eosekvencí			
1 5∑∾0 6Z∾0	2 3 . N 2 2	4 1 Indika 2 Indika 3 © Indika 3 © Indika 3 © Cilu 4 € S 5 € 10s 6 座 Kon 7 Menu 8 Dostu	ce režimu videosekvencí ce zoomu ikace "Není nastavené datun ové místo cesty tav baterie Samospoušť ekce expozice "Mé menu" oný čas	
7-100%	[29= 1   8	Fotoapa uprostřed o v případě s v případě s v případě n zaostření če	rát zaostřuje na objekt brazu. Indikace zaostření svítí právného zaostření zeleně, emožnosti správného rveně.	

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické infor	mace
Menu videosekvencí					
HOME Fotografování Video Video	Menu videosekve do režimu videa a zobrazte požadov	encí lze zobrazit doty a klepnutím na tlačítk vanou položku a klep	kem tlačítka 🛧 při n. co 🔽. Klepnutím na t nutím na ni volitelne	astavení fotoa tlačítka 🚺 a 🕻 é možnosti.	parátu
Video T	Samospoušť	Spouští záznam po uplynutí spouště.	přibližně deseti sekund od stis	knutí tlačítka	19
Öoff Režim	Režim autofokusu	Slouží k nastavení způsobu z	aostřování během záznamu vi	ideosekvence.	<b>11</b> 28
	Speciální efekty	Umožňuje zaznamenávat vic	leosekvence se speciálními efe	ekty.	<b>11</b> 27
Speciální efekty Korekce expozice	Korekce expozice	Umožňuje upravit expozici p videosekvencí.	ro získání světlejších nebo tma	avších	<b>11</b> 23
◩ੈ↓ੋ					
Video	Možnosti videa	Nastavuje typ a velikost obra	zu videosekvencí.		<b>2</b> 9
	Fotografování dotykem	Umožňuje zvolit, jestli bude na monitor.	možné zaznamenávat videose	kvence klepnutím	<b>D</b> 25
	Otevřít jako záznam HS	Určuje, jestli se budou HS vic vysokorychlostní záznam.	leosekvence otevírat jako norr	nální či	<b>11</b> 32
Otevřít jako Upravit záznam HS Mé menu 🔽	Upravit Mé menu	Vybírá položku menu dostup	pnou pomocí menu "Mé menu	1".	<b>III</b> 33

### Záznam videosekvencí

Indikace zobrazuje přibližnou dostupnou dobu záznamu; mějte však na paměti, že přesná dostupná doba záznamu se mění v závislosti na zaznamenávané scéně a pohybech objektu. Záznam se může ukončit ještě před dosažením zobrazeného času, aby se zamezilo přehřátí fotoaparátu. Maximální délka jednotlivých klipů je 29 minut, resp. 4 GB.

➢ Fotoaparát může zaznamenat zvuky vydávané ovládacími prvky fotoaparátu nebo objektivem během zaostřování a během změn nastavení clony v souladu se změnami jasu objektu. Lze použít digitální zoom, ale videosekvence zaznamenané při použití digitálního zoomu budou znatelně zrnité (□ 13); optický zoom není k dispozici.

Na monitoru a výsledných videosekvencích se může v případě horizontálního panorámování fotoaparátem nebo v případě rychlého pohybu objektu v záběru zobrazit zkreslený obraz. Silné zdroje světla mohou v případě panorámování fotoaparátem zanechávat paobrazy a při použití zářivkového osvětlení či osvětlení pomocí rtuťových nebo sodíkových výbojek se může vyskytnout blikání obrazu a proužkování. V závislosti na nastavení zoomu a vzdálenosti objektu se může u scén s pravidelně se opakujícími strukturami vyskytovat moaré; jde o přirozeně se vyskytující interferenční vzor, k jehož výskytu dochází v důsledku vzájemné interakce struktury obrazového snímače a pravidelně se opakující (šachovnicové) struktury objektu – nejedná se ozávadu.

Teplota fotoaparátu se může při delším používání přístroje nebo v horkých prostředích zvyšovat. Pokud hrozí během záznamu videosekvence riziko přehřátí přístroje, zobrazí se odpočítávání; po doběhnutí časovače se záznam automaticky ukončí a fotoaparát se vypne. Vyčkejte na ochlazení fotoaparátu.

✔ Automatické zaostřování: Při použití možnosti Jednoráz. AF (výchozí nastavení; 28) v položce Režim autofokusu v menu videosekvencí fotoaparát při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny zaostří a zablokuje hodnoty zaostření a expozice na dobu záznamu videosekvence. Není-li fotoaparát schopen zaostřit (□ 13), zkuste následující postup:

- 1 Vyberte možnost Jednoráz. AF v položce Režim autofokusu v menu videosekvencí.
- 2 Vyhledejte objekt, který se nachází ve stejné vzdálenosti od fotoaparátu jako snímaný objekt, a umístěte jej do středu obrazového pole.
- 3 Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.
- 4 Za stálého držení tlačítka spouště ve stejné poloze změňte kompozici záběru na původně požadovaný objekt.
- 5 Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro zahájení záznamu.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

# Více o fotografování a záznamu videosekvencí

# Samospoušť

Klepněte na položku: 🛧 → 🔽 → Samospoušť

Spuštění závěrky se zpozdí o přibližně deset sekund od stisknutí tlačítka spouště.

1 Klepněte na položku Samospoušť.

- 2 Klepněte na položku Zapnuto.
- **3** Zaostřete a nastavte expoziční parametry. Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

# 4 Spusťte samospoušť.

Stiskněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro spuštění samospouště. Kontrolka samospouště začne blikat a bliká až do přibližně jedné sekundy před expozicí snímku.



Chcete-li přerušit činnost samospouště před expozicí snímku, stiskněte znovu tlačítko spouště.

Režim samospouště se vypne po spuštění závěrky nebo po vypnutí fotoaparátu.

Je-li aktivní režim Fotografování dotykem (
25), lze spustit samospoušť klepnutím na monitor.

Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.



Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Výhěr záhlesko	vého režimu			

### Režim: 🗖

Klepněte na položku:  $\triangle \rightarrow \square \rightarrow \text{Režim blesku}$ 

Zábleskový režim vyberte následovně:

## Klepněte na položku Režim blesku.



Indikace blesku zobrazuje stav blesku při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.



- Svítí: Při každé expozici snímku dojde k odpálení záblesku.
- Bliká: Blesk se nabíjí. Nelze fotografovat.
- Nesvítí: Při expozici snímku nedojde k odpálení záblesku.

Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

2	Klepněte na	požadovanou	možnost.
---	-------------	-------------	----------

\$AUTO	<b>Auto</b> (výchozí nastavení)	K odpálení záblesku dochází v případě potřeby automaticky.
۲	Trvale vypnutý blesk	K odpálení záblesku nedojde.
4	Doplňkový záblesk	K odpálení záblesku dojde při každé expozici snímku.

Obsah

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
<ul> <li>Blesk nepracuje při výběrt</li> <li>HDR scéna v protisvětle</li> <li>(C) 22). V závislosti na sníma</li> <li>případech k odpálení záblesk</li> <li>Redukce efektu červených o</li> <li>ocí, zpracuje ukládané snímky</li> <li>toho se lehce prodlouží doba</li> <li>se nemusí dosáhnout ve všec</li> <li>situacích může být redukce e</li> <li>snímků, které neobsahují žád</li> </ul>	u možnosti <b>Noční scéna z ru</b> v položce <b>Výběr motiv. pro</b> cích podmínkách nemusí dojít u v režimu <b>Aut. volba motiv</b> oří: Detekuje-li fotoaparát efekt v pro potlačení tohoto efektu. V záznamu snímků. Požadovanýv h případech a ve velmi ojedině fektu červených očí aplikována né červené oči.	ky nebo gramu v některých <b>/ prog.</b> t červených / důsledku ch výsledků lých na oblasti		

|--|

## Výběr motiv. programu

Režim: 🗖

## Klepněte na položku: 🛧 → 🔽 → Výběr motiv. programu

Pomocí níže uvedených kroků můžete přizpůsobit nastavení objektu nebo situaci.

1 Klepněte na položku Výběr motiv. programu.



# 2 Klepněte na požadovanou možnost.

SCIM	<b>Aut. volba motiv. prog.</b> (výchozí nastavení)	Fotoaparát automaticky vybírá na základě typu fotografovaného objektu z následujících <b>motivových programů: Ž</b> (portréty), <b>M</b> (krajiny), <b>M</b> (noční portréty), <b>M</b> (noční krajiny), <b>W</b> (makrosnímky), <b>M</b> (objekty v protisvětle) a <b>M</b> (ostatní objekty). Mějte na paměti, že v závislosti na snímacích podmínkách nemusí dojít ve všech případech k výběru požadovaného motivového programu.
<b>.</b>	Noční scéna z ruky	Tento program vyberte pro snížení rizika rozmazání snímků a pro potlačení šumu při fotografování nočních scén z ruky.
2	HDR scéna v protisvětle	Doporučuje se pro fotografování kontrastních krajinářských motivů. Fotoaparát vytvoří kompozitní snímek s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) a zachovanými detaily ve světlech a stínech. Zaznamená se rovněž nezpracovaná kopie snímku.

#### V režimech Noční scéna z ruky a HDR scéna v protisvětle

nepracuje blesk a speciální efekty, nelze použít digitální zoom a okraje snímků se mohou oříznout.

Po stisknutí tlačítka spouště až na doraz pro spuštění závěrky nepohybujte až do zobrazení snímku na monitoru fotoaparátem a nevypínejte fotoaparát až do uložení snímku a zobrazení provozních informací.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Korekce expozi	ce			
Režim: 🖸 nebo 🐂	Klepněte na položku: <table-cell-rows> 🗕</table-cell-rows>	▼ → Korekce exp	ozice	
Tato položka umožň <b>1 Klepněte na polo</b> :	uje upravit expozici p ž <b>ku Korekce expozic</b>	Dro získání světlejších CE. Menu foto OFF Samospoušť Siele at	nebo tmavších sním grafování Režim blesku	ků.



Klepnutím na tlačítko 
 Získáte světlejší snímky, klepnutím na tlačítko
 získáte tmavší snímky. Expozici lze upravit rovněž klepnutím na stupnici nebo tažením posuvníku.

Klepnutím na tlačítko S ukončíte nastavování.

# 3 Klepněte na tlačítko 🕅.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

### Velikost obrazu

Režim: 🗖

# Klepněte na položku: 🛧 → 🔽 → 🔽 → Režim obrazu

Tato položka umožňuje nastavit velikost obrazu (v pixelech) snímků pořizovaných fotoaparátem.

## 1 Klepněte na položku Režim obrazu.



Na obrazovce režimu fotografování se zobrazuje přibližný počet snímků, které mohou být poťizeny při současném nastavení (
10). Mějte na paměti, že vzhledem k použití komprese JPEG je velikost souboru každého snímku jiná a vznikají tak velké rozdíly mezi počty snímků, které Ize zaznamenat.

Všechny snímky mají poměr stran 4 : 3.

Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

# 2 Klepněte na požadovanou možnost.

	Možnost	Popis	Ø V3
<b>13</b> м	4160×3120		4:3.
	(výchozí nastavení)	Velké snímky mohou být tisknuty ve velkých formátech, ale	
4м	2272×1704	vyžadují rovněž více paměti. Lze jich tak uložit menší počet.	nasta
2м	1600×1200		

	Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
--	---------------	-----------	-----------	----------------	---------------------

# Fotografování dotykem

Režim: 🖸 nebo 🐂

Klepněte na položku: 🛧 → 🔽 → 🔽 → Fotografování dotykem

Tato položka umožňuje zvolit, jestli bude možné pořizovat snímky a zaznamenávat videosekvence klepnutím na monitor.

# 1 Klepněte na položku Fotografování dotykem.



Příliš silným klepnutím může dojít k pohnutí fotoaparátu a rozmazání snímků.

Tlačítko spouště lze použít bez ohledu na vybranou možnost.

Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

# 2 Klepněte na požadovanou možnost.

ON	Zapnuto (výchozí nastavení)	Klepnutí na monitor spustí závěrku (režim 🕥) nebo zahájí či ukončí záznam videosekvence (režim 🐂).
OFF	Vypnuto	Klepnutí na monitor nespustí závěrku a nezahájí ani neukončí záznam videosekvence.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

Pokud se při klepnutí na monitor zobrazí zaostřovací pole ( 3, je třeba pro expozicí klepnout uvnitř zaostřovacího pole nebo, v případě detekce tváří osob, uvnitř libovolného ze čtvercových rámečků označujících tváře.



🖉 Pokud je zapnutá samospoušť (🛄 19),

klepnutím na monitor se nastaví a zablokují zaostření a expozice a spustí se samospoušť; spuštění závěrky proběhne po uplynutí přibližně deseti sekund.
	Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
_					

#### Speciální efekty



Klepněte na položku: rightarrow I 
ightarrow I 
ightarrow I 
ightarrow I (pouze rightarrow I) ightarrow Speciální efekty

Tato položka umožňuje pořizovat snímky a zaznamenávat videosekvence se speciálními efekty.

1 Klepněte na položku Speciální efekty.



Zobrazení položky Speciální efekty vyžaduje dvě klepnutí na tlačítko v režimu fotografování nebo jedno klepnutí v režimu videa.

#### **2** Vyberte požadovanou možnost.

Klepněte na požadovanou možnost a klepněte na tlačítko OK.

OFF	<b>Vypnuto</b> (výchozí nastavení)	Fotografování/záznam videosekvencí bez speciálních efektů.
Ŵ	Zrcadlo	Pořizování snímků, u kterých je jedna polovina snímku zrcadlena do druhé. Není k dispozici u videosekvencí.
SEPIA	Nostal. sépiový efekt	Kombinuje sépiové zbarvení a nízký kontrast pro dosažení starobylého vzhledu.
	Kontrastní monochrom. ef.	Slouží k pořizování kontrastních černobílých záznamů.
HI	High-key	Slouží k pořizování snímků nebo videosekvencí, které jsou jasné a zaplněné světlem.
LO	Low-key	Slouží k pořizování tmavých, pochmurných snímků a videosekvencí.

Chcete-li obnovit normální záznam, klepněte na tlačítko OFF a poté na

klepněte na tlačítko 🍱 a poté na tlačítko <mark>0K</mark>.

Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

#### Režim autofokusu



Klepněte na položku: 🛧 → 🔽 → Režim autofokusu

Tato položka slouží k nastavení způsobu zaostřování v režimu videosekvencí.

#### 1 Klepněte na položku Režim autofokusu.



#### 2 Klepněte na požadovanou možnost.

AF-S	<b>Jednoráz. AF</b> (výchozí nastavení)	Tuto možnost vyberte, pokud se vzdálenost objektu nebude během záznamu výrazněji měnit. Po zahájení záznamu se zablokuje zaostřená vzdálenost.	
AF-F	Nepřetržitý AF	Tuto možnost vyberte, pokud se vzdálenost objektu během záznamu bude měnit. Zaostření je upravováno během záznamu.	

Chcete-li zamezit zaznamenání zvuků vydávaných zaostřováním na videosekvenci, vyberte možnost **AF-S Jednoráz. AF**.

Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko ᠑.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Možnosti videa				

#### ποςτι νίαε

Režim: 🐂

## Klepněte na položku: $\triangle \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow Možnosti videa$

Tato položka slouží k nastavení velikosti obrazu a typu videosekvencí zaznamenávaných fotoaparátem.

Klepněte na položku Možnosti videa.



Sáznam videosekvencí 🛄 15
HS videosekvence
Otevírání HS videosekvencí
jako normálních nebo HS
videosekvencí 🛱 32

\* Velikost obrazu/frekvence (formát).

	Moznost	velikost obrazu	ropis
1080p	<b>1080/30p</b> (výchozí nastavení)	1920 × 1080	Záznam videosekvencí standardní frekvencí. Chcete-li zaznamenávat videosekvence ve formátu
720 podporovaném společností Apple Inc., vyt		podporovaném společností Apple Inc., vyberte	
iFrame	iFrame 540/30p	ne 540/30p 960 × 540 možnost iFrame 540/30p.	
720p 📷	HS 720/2×	1280 × 720	Záznam HS (rychlých) videosekvencí vysokou snímací frekvencí pro zpomalené přehrávání.
1080pm	HS 1080/0,5×	1920 × 1080	Záznam HS (rychlých) videosekvencí nízkou snímací frekvencí pro zrvchlené přehrávání.

2 Klepněte na požadovanou možnost.

Videosekvence mají poměr stran 16.9

Fotod	TEN IO	WET	
1000	1410	vai	

#### Záznam HS videosekvencí

Chcete-li zaznamenávat HS videosekvence:

# **1** Vyberte režim HS videosekvencí.

V menu **Možnosti videa** (C) 29) vyberte možnost **HS 720/2**× nebo **HS 1080/0,5**×.

#### 2 Vytvořte kompozici úvodního záběru.

#### **3** Spusťte záznam.

Stiskněte tlačítko spouště až na doraz. Chcete-li přepnout mezi normální videosekvencí a záznamem HS, klepněte na symbol v levém spodním rohu monitoru.



Po dosažení maximální délky záznamu HS se fotoaparát automaticky přepne na záznam videosekvencí standardní frekvencí (
31).

Chcete-li otevírat videosekvence standardní frekvencí, vyberte možnost Vypnuto v položce Otevřít jako záznam HS (<sup>CL</sup> 32).

U záznamů HS není zaznamenáván zvuk. Nastavení položky Režim autofokusu (C) 28) je fixováno na možnosti Jednoráz. AF; optický zoom, zaostření, expozice a vyvážení bílé barvy jsou fixovány na hodnotách platných v okamžiku zahájení záznamu, lze použít digitální zoom.

#### 4 Ukončete záznam.

Chcete-li ukončit záznam, stiskněte tlačítko spouště znovu až na doraz.

	Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Zá zp s c	) Srovnání možností H znamy HS pořízené s omaleně a doba jejic lobou jejich záznamu	<b>S 720/2× a HS 1080/0,5×</b> využitím možnosti <b>HS 720/2×</b> se p h přehrávání je dvojnásobná v porov J.	přehrávají vnání		
	Záznam	30 s			
	Přehrávání	1 minuta			

Zpomalené přehrávání

Fotoaparát je schopen pořídit záznam HS v délce až 30 s, který se přehrává po dobu jedné minuty.

Záznamy HS pořízené s využitím možnosti **HS 1080/0,5×** se přehrávají zrychleně a doba jejich přehrávání je poloviční v porovnání s dobou jejich záznamu.



Fotoaparát je schopen pořídit záznam HS v délce až dvou minut, který se přehrává po dobu jedné minuty.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
---------------	-----------	-----------	----------------	---------------------

#### Otevírání s využitím normální frekvence nebo jako záznam HS

#### Režim: 🐂

Klepněte na položku: 🛧 → 🔽 → 🗹 → Otevřít jako záznam HS

Tato položka určuje, jestli se budou HS videosekvence otevírat s využitím vysoké (HS) nebo normální frekvence:

#### 1 Klepněte na položku Otevřít jako záznam HS.



Možnosti videa	
HS videosekvence 🛱 30	

## 2 Klepněte na požadovanou možnost.

ON	Zapnuto (výchozí nastavení)	HS videosekvence budou otevírány jako záznamy HS.
OFF	Vypnuto	HS videosekvence budou otevírány jako záznamy s normální frekvencí.

 	-	11616	1

Zobrazení

## Přizpůsobení menu "Mé menu"

Režim: 🖸 nebo 🐂

#### Klepněte na položku: Symbol "Mé menu"

Pro rychlý přístup lze často používaná nastavení přiřadit níže popsaným způsobem symbolu "Mé menu" v levém spodním rohu obrazovky režimu fotografování. Funkce pro režimy fotografování a videa jsou přiřazovány samostatně z menu fotografování a z menu videa. Lze použít rovněž položku **Upravit Mé menu** v menu fotografování ( $\square$  12) a v menu videa ( $\square$  17).

#### II Přiřazení položky menu "Mé menu"

- 1 Klepněte na symbol "Mé menu" v levém spodním rohu monitoru.
- 2 Klepněte na položku 🖄.



Symbol "Mé menu"

STR

Symbol "Mé menu" zobrazuje možnost aktuálně vybranou pro menu "Mé menu".



Výchozí nastavení menu "Mé menu" je **Režim blesku** (režim fotografování), resp. **Možnosti videa** (režim videa).

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
3 Klepněte na polož menu "Mé menu"	źku, kterou chcete pi	fiřadit Dyravit Samospoušť Vyběr motiv. vyprogramu	Mé menu Režim blesku Korekce expozice	
Použití menu "Mé m Klepněte na symb spodním rohu mo	nenu" pol "Mé menu" v levé pnitoru.	ém ≊	]	
2 Klepněte na poža	dovanou možnost.	Režim My <b>4AUTO</b> Auto Doplnkový zablesk	E9998) Dlesku Trvale vypnutý blesk	

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Zobrazení				

## Základy přehrávání

## Zobrazení jednotlivých snímků

Chcete-li zahájit přehrávání, stiskněte tlačítko ►. Přetažením snímků doleva nebo doprava či klepnutím na tlačítka ▲ a ► zobrazíte další snímky, dotykem a podržením tlačítek ▲ a ► rychle procházíte snímky.

Chcete-li ukončit přehrávání, stiskněte znovu tlačítko **>** nebo namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.



Snímky lze zobrazit rovněž klepnutím na tlačítko **Přehrát** na obrazovce HOME.

36

<u>39</u>

40

LL 41

43

CC 44

M 45

M 47

L 49

#### Zobrazení videosekvencí

Chcete-li zobrazit videosekvence, stiskněte tlačítko ▶ pro zobrazení snímků a poté procházejte snímky postupem popsaným na straně 35, dokud nenaleznete snímek označený symbolem ▶. Chcete-li spustit přehrávání, klepněte na tlačítko ▶.

#### Ovládací prvky přehrávání videosekvencí

Klepnutím na monitor se zobrazí následující ovládací prvky:

11	Pozastavení: Klepnutím se pozastaví přehrávání.
D	Obnovení: Klepnutím se obnoví přehrávání.
<b>«</b> / »	Převíjení zpět/vpřed: Dotykem a podržením se aktivuje rychlé převíjení zpět a vpřed. Je-li pozastavené
<b>∢</b>    <b> </b>  ▶	přehrávání, převine se videosekvence klepnutím o jeden snímek zpět nebo vpřed.
	Hlasitost: Klepnutím se nastavuje hlasitost. *
	<b>Ukončení</b> : Klepnutím se fotoaparát vrátí do režimu přehrávání jednotlivých snímků.





 Pomocí ovladače zoomu lze nastavovat rovněž hlasitost.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace				
Obrazovka režimu přehrávání								
1 01/10/2019 19 9—3999-JP6		1 Datum 2 ★ Ob 3 △ Syn 5 5 5 ℝeż 6 0 Filtr 7 Symbo 8 Ćíslos Délka 9 Název	n/čas záznamu líbená položka hol tiskové objednávky itav baterie im obrazu Možnosti videa ový efekt ový efekt videosekvence souboru					
ALL		<b>Cobrazor</b> fotoaparátu sekund po j indikace, kle	vané indikace se liší v závislosti . Některé indikace se zobrazují provedení určitých operací. Ch epněte na monitor.	na typu snímku a nastavení pouze po dobu několika cete-li zobrazit nebo skrýt				

Pokud je přehrávání omezené na oblíbené položky (
 41) nebo snímky pořízené k vybranému datu (
 44), znamená celkový počet snímků rovněž počet dostupných snímků k zobrazení.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Menu přehrávání				
HOME Fotografování Video Nastavení	Menu přehrávání režimu přehrávár zobrazíte požado	lze zobrazit dotyken ní a klepnutím na tlač vanou položku a klej	n tlačítka 🛧 při nasta ítko 💟. Klepnutím n onutím na ni voliteln	ivení fotoaparátu do a tlačítka 🔼 a 🔽 é možnosti.
Menu přehrávání	Vymazat	Maže více snímků současně.		<b>C</b> 51
	Oblíbené	Přidává snímky k oblíbeným	položkám.	42
Vymazat Oblibene	Filtrové efekty	Vytvoří retušovanou kopii ak	tuálního snímku.	47
Filtrové efekty Prezentace	Prezentace	Zobrazí prezentaci. Snímky je pořízení.	ou přehrávány jeden po druho	ém v pořadí jejich 🔲 45
Menu přehrávání	Tisková objednávka	Slouží k výběru snímků pro t	isk a výběru počtu kopií.	57
∐ Tisková objednavka   ▼				

1.57		1.4-5		
11.	11.1.	1101	L 1.	

## Více o přehrávání

## Zvětšení výřezu snímku

Chcete-li zvětšit snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků, poklepejte na snímek nebo nastavte ovladač zoomu směrem k symbolu  $Q\left(\mathbf{T}\right)$ .

Pomocí ovladače zoomu můžete zvětšovat a zmenšovat snímek.

Chcete-li posouvat a procházet zvětšený snímek, táhněte snímek nebo klepněte na tlačítka ▲, ▼, ▲ a ▶. Chcete-li zrušit zvětšení snímku, poklepejte na snímek nebo klepněte na tlačítko ❸.







Navigační obrazovka

 Zvětšení výřezu snímku není k dispozici u videosekvencí.
 Jsou-li detekovány tváře osob, je zvětšený snímek centrován na

nejbližší tvář; chcete-li vybrat jiné tváře, klepněte na tlačítka 🗐 a 📴.



Chcete-li zvětšit jiné oblasti, použijte ovladač zoomu pro nastavení většího nebo menšího zvětšení a potom klepněte na tlačítko ▲, ▲, ▲, ▲ nebo ►.

Chcete-li vymazat snímky, klepněte na tlačítko 🗃 (🛄 50).

## Zobrazení více snímků současně (přehrávání náhledů snímků)

Chcete-li zobrazit snímky ve formě seznamu náhledů, nastavte při zobrazení snímku na celé obrazovce ovladač zoomu směrem k symbolu **(W**).

Pomocí ovladače zoomu nastavte počet zobrazených snímků.



Chcete-li zobrazit další snímky, táhněte obrazovku směrem nahoru nebo dolů, resp. klepněte na tlačítka ▲ a ▲. Chcete-li snímek zobrazit na celé obrazovce, klepněte na něj nebo nastavte ovladač zoomu směrem k symbolu २ (T) při zobrazení čtyř snímků.



Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

## Přidání snímků k oblíbeným položkám

Tato položka umožňuje přidávat snímky k oblíbeným položkám pro snadné zobrazení (CC 43, 45) a chránit je před náhodným vymazáním.

#### 💵 Přidání snímku k oblíbeným položkám

Chcete-li přidávat jednotlivé snímky k oblíbeným položkám během přehrávání:

## 1 Zobrazte snímek.

Zobrazte snímek, který chcete přidat k oblíbeným položkám.

## 2 Zobrazte symbol 🔀.

Dotkněte se snímku a podržte jej, dokud se nezobrazí symbol 📩.

## 3 Klepněte na tlačítko 🛃.

Klepněte na tlačítko 🗙 nebo přetáhněte a pusťte snímek na symbol 📩.







Přidání více snímků k oblíbeným	
položkám 🛄 42	2

Pamatujte si, že oblíbené položky budou vymazány při naformátování paměti.

Maximální počet oblíbených položek je 999.

Ø Symbol ★ nelze zobrazit při použití funkce zvětšení výřezu snímku. Chcete-li zrušit funkci zvětšení výřezu snímku, klepněte před pokračováním ke kroku 2 na tlačítko €.

Je-li již snímek označen jako oblíbený, odstraní se klepnutím na tlačítko x z oblíbených položek.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

#### 💵 Přidání více snímků k oblíbeným položkám

#### Režim: $\blacktriangleright$ Klepněte na položku: $\clubsuit \rightarrow \Box \rightarrow Oblíbené$

Chcete-li přidat více snímků k oblíbeným položkám, použijte položku Oblíbené v menu přehrávání.

#### 1 Klepněte na položku Oblíbené.



Přidání aktuálního snímku
k oblíbeným položkám 🛄 41
Zobrazení oblíbených
položek 🛱 43

Chcete-li se vrátit zpět bez přidání snímků k oblíbeným položkám, klepněte na tlačítko 2.

## 2 Vyberte snímky.

Klepněte na snímky, které chcete přidat k oblíbeným položkám. Vybrané snímky jsou označeny symbolem ♥; chcete-li zrušit výběr snímku, znovu klepněte na snímek.

## 3 Klepněte na tlačítko 🕅.



Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

#### Zobrazení oblíbených položek

Chcete-li skrýt snímky, které nejsou na seznamu "oblíbených položek", klepněte na tlačítko 🚺



Přidání snímků k oblíbeným
položkám 🛄 41

Chcete-li umožnit zobrazení všech snímků, klepněte na tlačítko ALL.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

#### Zobrazení snímků podle data

Chcete-li omezit přehrávání snímků na snímky pořízené k vybranému datu, postupujte podle níže uvedených kroků.

#### 1 Během přehrávání klepněte na tlačítko 🛍 .



2 Vyberte datum.

Klepnutím na tlačítka 🗖 a 🔽 procházejte data a klepnutím na datum proveďte jeho výběr.



Jednotlivě je uvedeno pouze 30 posledních dnů fotografování; další snímky jsou uvedeny pod položkou Ostatní.

Pro zobrazení je k dispozici pouze posledních 9000 snímků pořízených k vybranému datu.

Snímky pořízené před nastavením hodin jsou opatřeny datem 1. ledna 2013.

Chcete-li umožnit zobrazení všech snímků, klepněte na tlačítko ALL.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Prezentace				

Režim: 🕨

#### Klepněte na položku: $rac{l}{l} ightarrow ightarrow$

Tato položka zobrazuje snímky ve formě prezentací. Snímky se zobrazují jeden po druhém v pořadí jejich pořízení.

1 Klepněte na tlačítko Prezentace.

## 2 Vyberte zobrazené snímky.



Během prezentací nelze přehrávat videosekvence. Videosekvence se zobrazí ve formě prvního snímku videosekvence.

Prezentace se automaticky ukončí po uplynutí 30 minut.

Chcete-li zobrazit všechny snímky, klepněte na tlačítko Vše, chcete-li zobrazit pouze oblíbené snímky, klepněte na tlačítko Pouze oblíbené (
43), resp. klepněte na tlačítko Vybrat snímky podle data a vyberte datum ze seznamu pro zobrazení pouze těch snímků, které byly pořízeny k tomuto datu.

Chcete-li se vrátit zpět bez spuštění prezentace, klepněte na tlačítko 9.

Fot	ografování	Zobrazení	Pro	pojení	Menu nastav	ení	Technické informace
<b>0vládací</b> Klepnut ovládac	<b>prvky přehráv</b> ím na monito í prvky:	<b>vání prezentací</b> or se zobrazí následu	jící	~			
	Pozastavení: Klep	onutím se pozastaví prezentac	e.		A Co		
D	Obnovení: Klepni	utím se obnoví přehrávání.		02			
<b>↔</b> / >>	Skok zpět/vpřed: zpět nebo vpřed	Klepnutím se přeskočí o jeder I.	n snímek	4	*		
	Hlasitost: Klepnu	itím se nastavuje hlasitost. *				* Pomoc	í ovladače zoomu lze

Ukončení: Klepnutím se ukončí prezentace.

 Pomocí ovladače zoomu lze nastavovat rovněž hlasitost.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Filtrové efekty				

Režim: 🕨

#### Klepněte na položku: $rac{1}{2} ightarrow ightarrow$

Tato položka aplikuje filtrové efekty pro tvorbu retušovaných kopií snímků během přehrávání:

#### 1 Klepněte na položku Filtrové efekty.



2 Vyberte snímek.

Chcete-li zobrazit snímky, klepněte na tlačítka ▲ a ▲, poté klepněte na snímek a následně na tlačítko ØK.



Filtrové efekty nelze aplikovat na videosekvence ani na kopie již vytvořené filtrovými efekty. Kopie lze vytvářet pouze v případě dostatečného množství zbývající paměti.

Originál a kopie obsahují stejné hodnoty času a data vytvoření.

	Fot	ografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení		Technické informace
3	<b>Vybeı</b> Klepn	r <b>te filtr.</b> ěte na filtr a i	na tlačítko <mark>0K</mark> .		V	Chcete-	li se vrátit zpět bez etušované kopie, klepněte
	TOY	Efekt dětského fotoaparátu	Nastavuje vinětaci a ba fotoaparátu.	arvy tak, aby se dosáhlo efektu	dětského		
	SOFT	Změkčující filtr	Aplikuje efekt změkčuj a v blízkosti tváří detek	ícího filtru od středu k okrajům ovaných fotoaparátem.	obrazu		
	Ø	Rybí oko	Vytváří efekt snímku po	přízeného objektivem typu ryb	í oko.		
	<b>1</b>	Efekt miniatury	Propůjčuje reálným sce	énám vzhled miniaturních moc	lelů.		
	Gi	Živé barvy	Vytváří kopie s živými,	nasycenými barvami.			
	BŴ	Černobílé	Vytváří černobílou kop	ii snímku.			
	(SE	Sépiové	Vytváří sépiově zbarve	nou monochromatickou kopii :	snímku.		
	Æ	Kyanotypie	Vytváří modrobílou mo	onochromatickou kopii snímku			

## 4 Klepněte na tlačítko Ano.



Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Mazání snímků				
Tato položka níže pop obnovit.	osaným způsobem n	naže snímky. Jakmile	jsou snímky vymazá	ny, již je nelze
💵 Mazání jednotlivých	snímků			
Chcete-li mazat jedno	otlivé snímky během	přehrávání:		
1				

1 Zobrazte snímek.

Zobrazte snímek, který chcete vymazat.

2 Zobrazte symbol 🛅.

Dotkněte se snímku a podržte jej, dokud se nezobrazí symbol 🗃.

3 Klepněte na tlačítko 🛅.

Klepněte na tlačítko 💼 nebo přetáhněte a pusťte snímek na symbol 💼.







Fotografování	Zobrazení	Pro	pojení	Menu nastav	/ení	Technické informace
4 Vymažte snímek. Zobrazí se dialog p tlačítko Ano.	pro potvrzení; klepně	te na	Vymaza Ano	tt 1 snimek?	Chcet vymazán Ne.	<b>:e-li se vrátit zpět bez í snímku</b> , klepněte na tlačítko

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace		
Vymazání více snímků současně						
Režim: 🕨	Klepněte na položku: 🛧 → 🔽 → Vymazat					
Chcete-li vymazat více snímků, použijte položku <b>Vymazat</b> v menu přehrávání.						

#### 1 Klepněte na položku Vymazat.



Mazání jednotlivých
snímků 🛱 49

Pokud je počet ovlivněných snímků velmi vysoký, může vymazání určitou dobu trvat.

#### 2 Klepněte na požadovanou možnost.

	Vymaz. vyb. snímky	Vymaže vybrané snímky. Klepnutím na tlačítka ▲ a ▼ se zobrazí snímky a klepnutím na některý se provede výběr nebo zrušení výběru snímku. Vybrané snímky jsou označeny symbolem ♥. Pokračujte klepnutím na tlačítko 0X.
ALL	Všechny snímky	Vymaže všechny snímky.
12	Vybrat snímky podle data	Vymaže všechny snímky pořízené k vybranému datu. Klepnutím na tlačítka 🖪 a 🔽 zobrazte požadované datum a klepnutím proveďte výběr.

## 3 Klepněte na tlačítko Ano.

Jakmile jsou snímky vymazány, již je nelze obnovit.

 Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání snímků, klepněte na tlačítko
 nebo klepněte na tlačítko Ne v dialogu pro potvrzení mazání snímků.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Propojení				
Kopírování sní	mků do počítač	ie –		

# Instalace programu ViewNX 2

Nainstalujte program ViewNX 2, který umožňuje přenos, zobrazení, úpravy a sdílení snímků a videosekvencí. Instalace vyžaduje připojení k Internetu. Informace o systémových a dalšch požadavcích viz místní webové stránky společnosti Nikon.

- **1 Stáhněte instalátor programu ViewNX 2.** Spusťte počítač a stáhněte instalátor pomocí odkazu: http://nikonimglib.com/nvnx/
- **2** Poklepejte na stažený soubor.
- **3** Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Ukončete instalátor.

Klepněte na tlačítko Yes (Ano) (Windows) nebo OK (Mac OS).



Použití programu	
ViewNX 2 53	
Tisk snímků III 54	
Tiskové objednávky III 57	
Zobrazení snímků na	
televizoru 💭 59	

Pro zobrazení nápovědy k instalaci programu ViewNX 2 klepněte na tlačítko Install Guide (Nápověda k instalaci).

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické info
---------------	-----------	-----------	----------------	----------------

## Použití programu ViewNX 2: Stahování snímků

- 1 Vypněte fotoaparát.
- **2** Zapojte kabel USB.

Fotoaparát připojte pomocí dodávaného kabelu USB. Fotoaparát se zapne a automaticky se zahájí nabíjení (C 71).



- **3** Spusťte komponentu Nikon Transfer 2 programu ViewNX 2.
- 4 Klepněte na tlačítko Start Transfer (Zahájit přenos).

Snímky se zkopírují do počítače.

## 5 Odpojte fotoaparát.

Vypněte fotoaparát a odpojte kabel USB.



Jste-li vyzváni k výběru programu, vyberte Nikon Transfer 2. Zobrazí-li operační systém Windows 7 následující dialog, vyberte níže popsaným postupem Nikon Transfer 2.



- V části Import pictures and videos (Importovat snímky videosekvence) klepněte na tlačítko Change program (Změnit program). Po výzvě vyberte možnost Import File using Nikon Transfer 2 (Importovat soubor pomocí programu Nikon Transfer 2) a klepněte na tlačítko OK.
- 2 Poklepejte na tlačítko Import File (Importovat soubor).

#### Chcete-li spustit program ViewNX 2 manuálně, poklepejte na zástupce programu ViewNX 2 na ploše (Windows) nebo klepněte na symbol programu ViewNX 2 v Doku (Mac OS).

Další informace k použití programu ViewNX 2 viz on-line nápověda.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace	
Tisk snímků					
Vybrané snímky lze v	vytisknout na tiskárn	ě standardu PictBridg	e připojené přímo k	fotoaparátu.	
<ul> <li>Připojení fotoapará</li> <li>Vypněte fotoapar</li> </ul>	tu át.		Tiska	ové objednávky 🛱 57	
<ul> <li>2 Zapojte kabel USB.</li> <li>Zapněte tiskárnu a propojte ji pomocí dodávaného kabelu USB s fotoaparátem. Fotoaparát se automaticky zapne.</li> </ul>				<ul> <li>Ujistěte se, že je fotoaparát plně nabitý, abyste zamezili jeho neočekávanému vypnutí.</li> <li>Fotoaparát připojte přímo</li> </ul>	
💵 Tisk jednotlivých sn	ímků		k tiskárn rozbočo	<b>ě</b> , nepoužívejte USB vač.	
<b>1</b> Vyberte snímek. Klepnutím na tlačí	tka 🔺 a 🔽 zobrazte	Výběr p Neku 01/10/2018	pro tisk	aparát se během připojení ě nenabíjí. Pamatujte si, že tiskárny nemusí zohrazit	

## 2 Upravte nastavení.

Po výzvě vyberte počet kopií (max. 9) a velikost stránky.

požadovaný snímek a klepněte na tlačítko **OK**.

## 3 Klepněte na tlačítko Zahájit tisk.



Fotoaparát se během připojení k tiskárně nenabíjí. Pamatujte si, že některé tiskárny nemusí zobrazit dialog PictBridge v případě, že je vybrána možnost Auto v položce Nabíjení z počítače (□ 71). Nezobrazi-li se dialog PictBridge, vypněte fotoaparát, odpojte kabel USB, vyberte možnost Vypnuto v položce Nabíjení z počítače a znovu připojte fotoaparát.

Chcete-li se vrátit zpět bez vytištění snímků, klepněte na tlačítko 🕘.

#### Fotografování

Zobrazení

Propojení

Menu nastavení

# Tisk více snímků současně Klepněte na tlačítko . Vyberte velikost stránky.

#### **3** Klepněte na požadovanou možnost.

Výběr pro tisk: Klepnutím na tlačítka a a v pravé části obrazovky zobrazujte snímky a klepnutím na každý snímek potvrďte jeho výběr, poté klepnutím na tlačítka a a v levé části obrazovky vyberte počet kopií od každého snímku (max. 9). Najednou lze vytisknout maximálně 99 snímků; vybrané snímky jsou označeny symbolem S. Chcete-li zr klepněte opakovaně na tlačítko a dokud pení r



Výběr pro tisk

01//10/2013

snímky jsou označeny symbolem **S**. Chcete-li zrušit výběr snímku, klepněte opakovaně na tlačítko **I**, dokud není počet kopií nulový. Chcete-li odebrat označení pro tisk ze všech snímků současně, klepněte na tlačítko **I**. Po dokončení výběru klepněte na tlačítko **I**. Zobrazí se dialog pro potvrzení; klepněte na tlačítko **Zahájit tisk**.

	Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické i		
• Tisk. všech. sním.: Klepnutím na tlačítko Zahájit tisk vytisknete jednu							

kopii od každého snímku v paměti. • Tisk DPOF: Klepnutím na tlačítko Zahájit tisk vytisknete snímky tiskové

objednávky vytvořené pomocí položky **Tisková objednávka** v menu přehrávání. Chcete-li zobrazit tiskovou objednávku, klepněte na tlačítko **Zobr. snímky**. Fotografování Zobrazení Propojení Menu nastavení Technické informace

## Tiskové objednávky (DPOF)

Režim: 🕨

Klepněte na položku: 📤 → 🔽 → 🔽 → Tisková objednávka

Tato položka slouží k tvorbě digitálních "tiskových objednávek" pro tiskárny PictBridge a další zařízení podporující formát DPOF (**D**igital **P**rint **O**rder **F**ormat).

1 Klepněte na položku Tisková objednávka.



Klepnutím na tlačítka \Lambda a 🔽 v pravé části obrazovky zobrazujte snímky a klepnutím na každý snímek potvrďte jeho výběr, poté klepnutím na tlačítka \Lambda a 🔽 v levé části obrazovky vyberte počet kopií od každého Tisková objednávka

Menu přehrávání



Chcete-li se vrátit zpět bez úpravy tiskové objednávky, klepněte na tlačítko 9.

snímku (max. 9). Najednou lze vytisknout maximálně 99 snímků; vybrané snímky jsou označeny symbolem ♥. Chcete-li zrušit výběr snímku, klepněte opakovaně na tlačítko I, dokud není počet kopií nulový. Chcete-li odebrat označení pro tisk ze všech snímků současně, klepněte na tlačítko I. Po dokončení výběru klepněte na tlačítko I.

	E	121	
머니			

#### **3** Vyberte možnosti vkopírování dat do snímků.

Klepnutím na následující možnosti proveďte jejich výběr/zrušení výběru:

- Datum: Vytiskne datum pořízení na všechny snímky.
- Informace: Vytiskne fotografické informace na všechny snímky.

## 4 Klepněte na tlačítko 🕅.

Klepnutím na tlačítko 🕅 dokončete tiskovou objednávku.

Datum znamená datum záznamu pořízeného snímku. Nastavení položek **Datum a Informace** je resetováno při každém zobrazení menu tiskové objednávky.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

## Zobrazení snímků na televizoru

Chcete-li zobrazit snímky na televizoru, propojte fotoaparát pomocí volitelného A/V kabelu EG-CP16 nebo pomocí kabelu HDMI třetího výrobce s televizorem.

- **1** Vypněte fotoaparát a připojte kabel.
  - A/V kabel



Dbejte na správnou orientaci konektorů a nezapojujte ani neodpojujte konektory šikmo.

Okraje snímků nemusí být při přehrávání na televizoru viditelné.

Kabel HDMI



## 2 Nalaďte na televizoru videokanál nebo kanál vstupu HDMI.

#### 3 Zapněte fotoaparát.

Stisknutím a podržením tlačítka 🕨 zapněte fotoaparát. Snímky se zobrazí na televizoru.



#### Nezobrazí-li se snímky na televizoru po propojení fotoaparátu pomocí A/V kabelu, zkontrolujte použití správné možnosti v položce Režim video v menu nastavení (2 70).

Ovládací prvky na fotoaparátu lze použít k ovládání přehrávání. V režimu přehrávání jednotlivých snímků lze zobrazit další snímky posunutím prstu doleva nebo doprava na monitoru, resp. lze klepnutím na monitor zobrazit videosekvence. Při použití monitoru se zapne monitor a přehrávání na televizoru se přeruší; po dokončení používání monitoru se po krátké prodlevě obnoví přehrávání na televizoru.

Hlasitost lze nastavovat pouze pomocí ovládacích prvků na televizoru.

Pokud je fotoaparát propojen pomocí kabelu HDMI, lze použít dálkové ovládání kompatibilní se standardem HDMI-CEC k procházení snímků, spuštění a pozastavení videosekvencí, resp. k přepínání mezi přehráváním jednotlivých snímků a náhledů.

Obsah

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Menu nasta	vení			
Menu nastavení slou zobrazit menu nasta <b>Nastavení</b> . Klepnutí a klepnutím zobrazte	ží k úpravě základníc vení, dotkněte se tlač m na tlačítka 🚺 a 🚺 e volitelné možnosti.	h nastavení fotoapai ítka <table-cell-rows> a klepněte n zobrazte požadovar</table-cell-rows>	rátu. Chcete-li a položku nou položku	HOME
Volba obrazovky HOME	Slouží k výběru vzhledu o	brazovky HOME.		<b>G</b> 62
Uvítací obrazovka	Určuje, jestli fotoaparát zo	obrazí při spuštění uvítací zprá	vu.	CD 63
Časové pásmo a datum	Slouží k nastavení hodin f	fotoaparátu.		CC 64
Nastavení zvuku	Umožňuje vyřadit zvuky v	vydávané fotoaparátem.		CD 67
Formátovat paměť	Slouží k formátování pam	ěti fotoaparátu.		<b>G</b> 68
Jazyk/Language	Umožňuje vybrat jazyk pr	ro zobrazované informace.		CD 69
Režim video	Slouží k nastavení režimu	videovýstupu pro připojení k	televizoru nebo jinému vide	ozařízení. 🛄 70
Nabíjení z počítače	Umožňuje zvolit, jestli se	fotoaparát bude nabíjet v příp	adě propojení s počítačem.	71
Obnovit vše	Obnovuje výchozí nastav	ení.		73
Verze firmwaru	Zobrazuje aktuální verzi fi	irmwaru fotoaparátu.		74

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

## Výběr vzhledu obrazovky HOME

#### Klepněte na položku: 合 → ¥ Nastavení → Volba obrazovky HOME

Tato položka slouží k výběru vzhledu obrazovky HOME.

#### 1 Klepněte na položku Volba obrazovky HOME.



Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

## 2 Vyberte vzhled.

Klepněte na požadovanou možnost a klepněte na tlačítko 🕅.



Při výběru tapety se zobrazí seznam snímků. Chcete-li použít výchozí tapetu, vyberte možnost Výchozí a klepněte na tlačítko OK. Chcete-li pro tapetu vybrat snímek z paměti, vyberte možnost Vybrat snímek a klepněte na tlačítko OK.


Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

# Uvítací obrazovka

### Klepněte na položku: 🛧 → 🕈 Nastavení → Uvítací obrazovka

Tato položka určuje, jestli fotoaparát zobrazí při spuštění uvítací zprávu.

1 Klepněte na položku Uvítací obrazovka.

2 Vyberte požadovanou možnost. Klepněte na tlačítko Zapnuto nebo Vypnuto (výchozí nastavení) a klepněte na tlačítko OK.



Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
lě , ,				

# Časové pásmo a datum

### Klepněte na položku: 🚖 → 🖞 Nastavení → Časové pásmo a datum

Slouží k nastavení hodin fotoaparátu.

### 1 Klepněte na položku Časové pásmo a datum.



Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

## 2 Klepněte na požadovanou možnost.

Datum a čas	Klepněte na položky a klepnutím na tlačítka ▲ a ▼ upravte nastavení. Klepnutím na tlačítko M uložte změny a vraťte se zpět.	Datum a čas D M R D M R 01 01 2013 00 : 00 C D D D D D D D D D D D D D D D D D D
Formát data	Volí pořadí zobrazení dne, měsíce a roku.	
Časové pásmo	Slouží k volbě časového pásma a k zapnutí nebo vypnutí letního času. Po výběru domácího časového pásma ( ) lze vybrat časové pásmo cílového místa cesty ( ) a během cestování přepínat mezi těmito dvěma časovými pásmy. Fotoaparát automaticky vypočítá aktuální čas v libovolném zvoleném časovém pásmu a zaznamená jej do každého pořizovaného snímku.	

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nasta	avení	Technické informace
<ul> <li>Výběr časového pási</li> <li>Klepněte na polož</li> </ul>	na ku Časové pásmo.	<ul> <li>Časové pás</li> <li>London, C</li> <li>01/10/20</li> </ul>	mo a datum 🗖 iasablanca 113 15:30	Chce nastaver	te-li se vrátit zpět beze změny í, klepněte na tlačítko <b>9</b> .

# 2 Klepněte na tlačítko 🗐.

Klepnutím na tlačítko vyberte domácí časové pásmo (chcete-li vybrat časové pásmo cílového místa cesty, klepněte nejprve na možnost Cílové místo cesty a potom na tlačítko ().

### 3 Vyberte časové pásmo.

Klepnutím na tlačítka 🚺 a 🕨 vyberte časové pásmo a potvrďte klepnutím na tlačítko 🕅.



Clové misto cesty 10:30 -05:00 % New York Oronto ma Chcete-li zapnout nebo vypnout letní čas. klepněte na tlačítko 😪

Pro nastavení správných hodnot času a data ve zvoleném časovém pásmu použijte položku Datum a čas.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
---------------	-----------	-----------	----------------	---------------------

II Přepínání mezi domácím časovým pásmem a časovým pásmem cílového místa cesty

1 Klepněte na položku Časové pásmo.

### 

Chcete-li změnit čas u vybrané položky, klepněte na tlačítko (●) (□) 65).



Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

## Nastavení zvuku

### Klepněte na položku: 🛧 → ¥ Nastavení → Nastavení zvuku

Tato položka umožňuje nastavit, jestli bude fotoaparát potvrzovat provedené operace pípnutím.

1 Klepněte na položku Nastavení zvuku.



De-li vybrána možnost Zapnuto, zazní pípnutí při spuštění závěrky, při

Zaziń pipinut pri spusteni zavetky, pri dotyku na monitoru, při zaostření a při zapnutí fotoaparátu. Pípnutí zazní rovněž jako varování při možných chybách a dalších potenciálních problémech.

Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

### 2 Vyberte požadovanou možnost.

Klepněte na možnost Zapnuto (výchozí nastavení) nebo Vypnuto.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Formátování				

### Klepněte na položku: 合 → ¥ Nastavení → Formátovat paměť

Tato položka slouží k formátování paměti fotoaparátu. *Pamatujte si, že formátování trvale vymaže veškerá data v paměti.* Než budete pokračovat, zkopírujte do počítače všechny snímky a další data, která chcete uchovat (CC) 52).

### Klepněte na položku Formátovat paměť.

### 2 Klepněte na tlačítko Ano.

## 3 Klepněte na tlačítko OK.



Nastavení

Až do dokončení formátování a zobrazení menu nastavení nevypínejte fotoaparát.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Výběr jazyka				

### Klepněte na položku: $\triangle \rightarrow \Upsilon$ Nastavení $\rightarrow$ Jazyk/Language

Tato položka vybírá jazyk pro zobrazení menu fotoaparátu a dalších informací.

1 Klepněte na položku Jazyk/Language.



Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

2 Klepněte na požadovaný jazyk.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

# Režim videovýstupu

### Klepněte na položku: 合 → ¥ Nastavení → Režim video

Před propojením fotoaparátu s televizorem nastavte na fotoaparátu správnou televizní normu videovýstupu.

## 1 Klepněte na položku Režim video.



Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko **9**.

### 2 Klepněte na požadovanou možnost.

NTSC	Použijte při propojení se zařízeními standardu NTSC.
PAL	Použijte při propojení se zařízeními standardu PAL.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

# Nabíjení pomocí počítače

## Klepněte na položku: 🚖 → 🖞 Nastavení → Nabíjení z počítače

Umožňuje zvolit, jestli se fotoaparát bude nabíjet v případě propojení s počítačem (D 53).

1 Klepněte na položku Nabíjení z počítače.



Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko 🕤.

## **2** Klepněte na požadovanou možnost.

Auto (výchozí	Fotoaparát se automaticky nabíjí, pokud jsou oba přístroje (fotoaparát i počítač)
nastavení)	zapnuté.
Vypnuto	Fotoaparát se v době propojení s počítačem nenabíjí.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

Fotoaparát se po propojení s počítačem automaticky zapne a zahájí se nabíjení. Vypnutím fotoaparátu se nabíjení ukončí.

Před připojením nebo odpojením kabelu USB fotoaparát vypněte.

Nabití zcela vybité baterie pomocí počítače trvá přibližně 2 hodiny a 50 minut. Kopírování snímků do počítače prodlužuje dobu nabíjení. Jakmile je baterie plně nabitá, fotoaparát se v případě absence výměny dat s počítačem po dobu 30 minut automaticky vypne.

Pokud kontrolka zapnutí přístroje rychle bliká, fotoaparát nelze nabít. Zkontrolujte, jestli se okolní teplota nachází ve správném rozsahu (5 °C– 35 °C), jestli je správně zapojený kabel USB, jestli se počítač nenachází v režimu spánku a jestli je nakonfigurovaný tak, aby mohl napájet fotoaparát (pamatujte si, že v závislosti na specifikaci nemusí být některé počítače schopny napájet fotoaparát).

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	
---------------	-----------	-----------	----------------	--

#### Technické informace

# Obnovení výchozích nastavení

## Klepněte na položku: 🛧 → 🕈 Nastavení → Obnovit vše

Chcete-li obnovit výchozí nastavení fotoaparátu, klepněte na položku **Obnovit vše**. Zobrazí se dialog pro potvrzení; klepněte na tlačítko **Obnovit**.





Hodiny fotoaparátu, volba jazyka a další základní nastavení nejsou ovlivněny.

Chcete-li se vrátit zpět beze změny nastavení, klepněte na tlačítko **Ne**.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace	
Verze firmwaru	u				
Klepněte na položku: 🛧 –	Klenněte na položku: ♠ → ¥ Nastavení → Verze firmwaru				

Tato položka zobrazuje aktuální verzi firmwaru fotoaparátu.



	Fotografování	Zobrazení	Propo	jení	Menu nastavení	Technické informace
Tee	chnické info	ormace				
Ná	zvy souborů				Péče	o fotoaparát 🛱 76
Obra: násle	Obrazové soubory vytvořené fotoaparátem jsou pojmenovány následovně: DSCN0001,JPG			<ul> <li>Čístě</li> <li>Řeše</li> <li>problém</li> <li>Chyb</li> <li>Speci</li> </ul>	ní a skladovaní 179 ní možných ů	
DSCN	Původní snímek nebo videosekvence	Čtyřmístné číslo soubo (0001–9999) přiřazova	nru JPG	Statické snímky		
FSCN	Kopie vytvořené pomocí filtrových efektů	vzestupně fotoaparáte	m	Videosekvence		

Soubory jsou ukládány ve složkách vytvořených automaticky fotoaparátem a pojmenovaných třímístným číslem složky, které následuje název "NIKON" (např. "100NIKON").

# Péče o fotoaparát: Upozornění

Abyste se mohli trvale těšit z vašeho výrobku Nikon, věnujte při jeho ukládání a používání pozornost upozorněním uvedeným v této části a v části "Pro vaši bezpečnost" (
i ii–iv).

### Péče o fotoaparát

Zabraňte pádu přístroje: Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může se poškodit. Nedotýkejte se objektivu a nepůsobte na něj silou.

Přístroj udržujte v suchu: Fotoaparát není vodotěsný a při ponoření do vody nebo vystavení vysokému stupni vlhkosti se může poškodit. Koroze na vnitřních mechanismech může způsobit jeho neopravitelné poškození.

Vyvarujte se náhlých změn teploty: Při náhlých změnách teploty, ke kterým dochází například při vstupu do vytápěné budovy nebo jejím opuštění za chladného dne, může uvnitř fotoaparátu dojít ke kondenzaci vlhkosti. Abyste zabránili vzniku kondenzace, umístěte přístroj před náhlou změnou prostředí s různými teplotami do pouzdra nebo plastového sáčku.

Přístroj držte mimo dosah silných magnetických polí: Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v blízkosti zařízení produkujících silné elektromagnetické záření nebo magnetická pole. Silný statický náboj nebo magnetické pole produkované zařízeními, jako jsou rádiové vysílače, může způsobit interference se zobrazovači, poškodit data nebo ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje. Nenechávejte objektiv namířený přímo do slunce: Nedopustte, aby do objektivu delší dobu vnikalo přímé sluneční světlo nebo světlo jiného silného světelného zdroje. Intenzivní světlo může poškodit obrazový snímač nebo způsobit výskyt bílého závoje na snímcích.

Před odpojením síťového zdroje/nabíječky výrobek vypněte: Neodpojujte výrobek v zapnutém stavu a v době zaznamenávání nebo mazání snímků. Násilné přerušení přívodu energie v těchto případech může vést ke ztrátě dat nebo k poškození paměti či vnitřních obvodů výrobku.

Monitor: Monitor je konstruován s extrémně vysokou přesností; minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a maximálně 0,01 % jich chybí nebo jsou defektní. Z toho důvodu může tento typ displejů obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé). Tento jev neznamená závadu a nemá vliv na zaznamenávané snímky. Obraz na monitoru může být na jasném světle obtížně čitelný.

	Fotografovani	Zobrazeni	Prop	ojeni	Menu nastaveni	lechnicke informace
Na poš Usa Doj z kr z m	monitor nevyvíjejte příliš ví kození. Prach a nečistoty o zeniny lze odstranit otřenír de-li k poškození monitoru ycího skla, a zabraňte styku onitoru.	elký tlak, jinak může dojít k jehc dstraňte z monitoru ofukovacír n měkkým hadříkem nebo jelet , dejte pozor, abyste se nepora u pokožky, očí nebo úst s tekutý	poruše či n balónkem. nicovou kůží. nili střepy mi krystaly	Nepoužívejta A0°C; nedod fotoaparátu i teplotách fot Opakované z zkracuje její před použitíř Kapacita batv v exteriéru zz a udržujte je může po opi Nebude-li fo na místě s ok teplých a ext jednou za pů Jestliže při pu znatelný pok Baterie není vyměnit v au	e fotoaparát u a síťovy e fotoaparát při okolní teplot lržení tohoto upozornění by nebo snížení jejího výkonu. K toaparátu v rozmezí 45 °C až zapínání a vypinání fotoapara životnost. Je-li baterie fotoap m nejprve nabijte. erie se za chladných dnů sni: a chladného počasí se ujistět j v teple. Část kapacity bateri čtovném ohřátí fotoaparátu v toaparát delší dobu používár kolní teplotou v rozmezí 15 °C úl roku. oužívání fotoaparátu za poko des kapacity baterie, znamer uživatelsky přístupnou částí itorizovaném servisu Nikon.	ý zdroj/nabíječka ě nižší než 0 °C nebo vyšší než mohlo vést k poškození baterie (apacita baterie se může při 60 °C snižovat. átu se zcela vybitou baterií arátu zcela vybitá, fotoaparát žuje. Před pořizováním snímků e, že je fotoaparát plně nabitý e ztracené za nízkých teplot se obnovit. n, vybijte baterii a uložte přístroj C až 25 °C (vyvarujte se extrémně to postup opakujte minimálně vjové teploty zaznamenáte ná to, že je třeba baterii vyměnit. přístroje, ale lze ji za poplatek
e	Obsah	→ Rejstřík				Péče o fotoaparát: Upozornění 77

∎ Paměť

Paměťové karty nelze použít.

Formátování paměti fotoaparátu trvale vymaže všechna přítomná data. Než zahájíte formátování, ujistěte se, že máte všechny snímky a další data, které chcete uchovat, bezpečně uloženy v počítači.

Nevypínejte fotoaparát a neodpojujte sťčový zdroj/nabíječku během formátování paměti, zaznamenávání nebo mazání snímků a kopírování dat do počítače. Nedodržení tohoto upozornění může vést ke ztrátě dat nebo k poškození fotoaparátu.

### Likvidace použitého vybavení

Pro získání informací o likvidaci fotoaparátů Nikon s vestavěnými bateriemi kontaktujte autorizovaný servis Nikon. Před likvidací fotoaparátu se ujistěte, že máte z přístroje vymazána veškerá obrazová data postupem uvedeným na straně vii.

Nabíjení: Fotoaparát je vybaven vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterií, která není při dodání nabitá; před použitím fotoaparátu proto přístroj nabijte pomocí dodávaného síťového zdroje/nabíječky ( 2 2). Fotoaparát nabíjejte v rozmezí teplot 5 °C až 35 °C; při teplotách pod 0 °C a nad 60 °C se fotoaparát nenabije. Pokud se pokusíte nabít fotoaparát se zvýšenou vnitřní teplotou, může dojít k ovlivnění jeho výkonnosti a fotoaparát se může nabít pouze částečně nebo vůbec ne. Před nabíjením nechte fotoaparát nejprve vychladnout.

Pokračující nabíjení již nabitého fotoaparátu může vést ke snížení výkonnosti baterie.

Během nabíjení může dojít k nárůstu teploty fotoaparátu, tento stav však neznamená závadu.

Síťový zdroj/nabíječka: Síťový zdroj/nabíječku EH-70P používejte pouze v kombinaci s kompatibilními zařízeními. Nepokoušejte se nabíjet fotoaparát pomocí jiných síťových zdrojů nebo USB zdrojů. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození nebo přehřátí fotoaparátu.

Síťový zdroj/nabíječka EH-70P je určen k použití pouze v zemi zakoupení. Před návštěvou jiných zemí kontaktujte zástupce cestovní kanceláře, který vám poskytne informace o potřebných zásuvkových adaptérech.

# Čištění a skladování

# Čištění

Objektiv: Nedotýkejte se skleněných částí objektivu prsty. Prach a nečistoty odstraňte *ofukovacím balónkem* (obvykle malý gumový balónek s tryskou produkující proud vzduchu). Otisky prstů a další ulpělé nečistoty otřete z objektivu měkkým hadříkem krouživým pohybem od středu ke krajům; v případě potřeby aplikujte na hadřík kapalinu na čištění optiky (dostupná od třetích výrobců).

Monitor: Prach a nečistoty odstraňte ofukovacím balónkem. Otisky prstů a další ulpělé nečistoty otřete měkkým, suchým hadříkem bez použití nadměrného tlaku.

Tělo: K odstranění prachu a nečistot použijte ofukovací balónek, pak tělo přistroje opatrně otřete měkkým suchým hadříkem. Po použití fotoaparátu na pláži nebo mořském pobřeží otřete hadříkem namočeným v pitné vodě veškeré usazeniny soli nebo písku a poté fotoaparát pečlivě vysušte. Nepoužívejte líh, ředidla ani jiné těkavé chemikdile.

Důležité: Prach a další cizí objekty uvnitř fotoaparátu mohou způsobit závadu, která není krytá zárukou.

# Skladování

Fotoaparát neukládejte v blízkosti vybavení produkujícího silné elektromagnetické pole (například televizory a radiopřijímače), na špatně větraných místech, na místech vystavených vlhkosti nad 60 % a na místech s teplotou nad 50 °C a pod –10 °C.

Abyste zamezili výskytu plísní a mikroorganismů, vyjměte fotoaparát minimálně jednou za měsíc z místa jeho uložení, zapněte jej a před jeho opětovným uložením několikrát spusťte závěrku.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

# Řešení možných problémů

Nepracuje-li fotoaparát očekávaným způsobem, zkontrolujte před kontaktováním svého dodavatele nebo autorizovaného servisu Nikon následující výčet běžných problémů.

### Baterie/Zobrazení/Nastavení

Problém	Příčina/řešení	
Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje.	Vyčkejte na ukončení záznamu. Pokud problém přetrvává, vypněte fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, stiskněte špičatým předmětem tlačítko Reset (匚 5). Pamatujte si, že i přes ztrátu aktuálně zaznamenávaných dat nebudou stisknutím tlačítka Reset ovlivněna data, která již byla zaznamenána.	-
Fotoaparát se nenabíjí.	Zkontrolujte správné propojení síťového zdroje/nabíječky.	2
Fotoaparát se v době propojení s počítačem nenabíjí.	Ujistěte se, že: • je vybrána možnost <b>Auto</b> v položce <b>Nabíjení z počítače</b> v menu nastavení, • je zapojený kabel USB, • je zapnutý fotoaparát a • je zapnutý počítač, který se nenachází v režimu spánku (je-li počítač v režimu spánku, fotoaparát je až do vypnutí napájen z baterie). Pamatujte si, že pro první nabítí fotoaparátu a pro nabití fotoaparátu poprvé po opakované inicializaci hodin musí být použit síťový zdroj/nabíječka; nejsou-li nastavené hodiny, fotoaparát se při propojení s počítačem nenabíjí. V závislosti na specifikacích nebo nastavení nemusí být některé počítače schopny nabíjet fotoaparát ani v případě správného nastavení hodin přístroje.	71 53 72 72 2
Fotoaparát se nezapne.	Je vybitá baterie.	2, 11

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické info	ormace		
Problém		Příčina/řešení					
Fotoaparát se neočekávaně vypn	<ul> <li>Fotoaparát je studený.</li> <li>Ve vnitřních částech fc</li> <li>Byl odpojen kabel USE zapojení kabelu USB.</li> </ul>	<ul> <li>Fotoaparát je studený.</li> <li>Ve vnitřních částech fotoaparátu došlo k nárůstu teploty. Vyčkejte na ochlazení fotoaparátu.</li> <li>Byl odpojen kabel USB v okamžiku propojení fotoaparátu s počítačem nebo tiskárnou. Opakujte zapojení kabelu USB.</li> </ul>					
Na monitoru se nezobrazuje žádný obraz.	<ul> <li>Fotoaparát je vypnutý.</li> <li>Fotoaparát je v režimu</li> <li>Fotoaparát je propojer</li> </ul>	<ul> <li>Fotoaparát je vypnutý.</li> <li>Fotoaparát je v režimu spánku. Namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.</li> <li>Fotoaparát je propojený s počítačem nebo televizorem.</li> </ul>					
Monitor je obtížně čitelný.	Monitor je znečištěný.	Monitor je znečištěný.					
Fotoaparát je teplý na dotek.	Teplota fotoaparátu se n Jde o zcela normální jev,	Teplota fotoaparátu se může při jeho dlouhodobějším používání a při práci v teplém prostředí zvyšovat. Jde o zcela normální jev, který neznamená závadu.					
Datum a čas nejsou správné.	<ul> <li>Zkontrolujte správnost nastavení hodin. Pamatujte, že hodiny fotoaparátu nejsou tak přesné jako většina domácích hodin a je třeba pravidelně obnovovat jejich nastavení.</li> <li>Snímky pořízené v době, kdy bliká na obrazovce symbol "nejsou nastavené hodiny", jsou opatřené časovým údajem "00/00/0000 00:00", zatímco videosekvence jsou opatřené časovým údajem .01/01/2013 00:00".</li> </ul>						
Fotoaparát vyzývá k nastavení hodin.	Baterie hodin je vybitá a	Baterie hodin je vybitá a nastavení bylo resetováno.					
Nastavení fotoaparátu jsou resetována.							
Fotoaparát je hlučný.	Za určitých podmínek může být slyšitelný zvuk zaostřování fotoaparátu, například při použití fotoaparátu v režimu 🎉 (makrosnímky) vybraném v položce <b>Aut. volba motiv. prog.</b> nebo při záznamu videosekvencí a volbě režimu <b>Nepřetržitý AF</b> v položce <b>Režim autofokusu</b> .						

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

### **II** Fotografování

Problém	Příčina/řešení	
Nelze fotografovat.	<ul> <li>Jsou zobrazené snímky nebo menu: Stiskněte tlačítko spouště pro ukončení.</li> <li>Je vybitá baterie.</li> <li>Bliká indikace blesku: Nabíjí se blesk.</li> <li>Bylo dosaženo nejvyšší číslo souboru. Zkopírujte do počítače všechny snímky, které chcete uchovat, a naformátujte paměť fotoaparátu.</li> </ul>	9 2, 11 20 68
Fotografování není k dispozici.	Odpojte všechny kabely.	53, 54, 59
Snímky jsou neostré.	<ul> <li>Objekt je příliš blízko fotoaparátu.</li> <li>Fotoaparát není schopen zaostřit. Opakujte zaostření nebo vypněte a znovu zapněte fotoaparát.</li> </ul>	87 5, 13
Snímky jsou rozmazané.	<ul> <li>Zapněte blesk.</li> <li>Stabilizujte fotoaparát pomocí sáčku s fazolemi nebo podobného objektu a použijte samospoušť.</li> </ul>	20 19
Na snímcích pořízených bleskem se zobrazují jasné body.	Světlo záblesku se odráží od prachu ve vzduchu. Vypněte blesk.	20
Blesk nepracuje.	<ul> <li>Blesk je vypnutý.</li> <li>Fotoaparát je v režimu videosekvencí.</li> <li>Je vybrán režim Noční scéna z ruky nebo HDR scéna v protisvětle v položce Výběr motiv. programu.</li> </ul>	20  22

Fotografování	Zobrazení Propojení Menu nastavení Technické info		ormace		
Problém		Příčina/řeš	ení		
Závěrka nevydává žádný zvuk.	<ul> <li>Je vybrána možnost V</li> <li>Fotoaparát je v režimu</li> <li>Je zakrytý reproduktor</li> </ul>	ypnuto v položce Nastaven videosekvencí.	<b>í zvuku</b> v menu nastavení.		67 15 5
Pomocné světlo AF nepracuje.	Pomocné světlo AF se nemusí v závislosti na snímacích podmínkách nebo poloze objektu v obrazovém 1 poli rozsvítit.				
Na snímcích jsou skvrny.	Objektiv je znečištěný. V	yčistěte objektiv.			79
Na snímcích se zobrazuje obrazový šum.	Obrazový šum (jasné body, náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) se může vyskytovat u špatně osvětlených objektů. V takovém případě použijte blesk.				20
Snímky jsou tmavé.	<ul> <li>Blesk je vypnutý.</li> <li>Je zakrytý reflektor blesku.</li> <li>Objekt je příliš vzdálený od fotoaparátu nebo se nachází v protisvětle.</li> <li>Je nastavena příliš vysoká záporná korekce expozice.</li> </ul>				
Snímky jsou příliš světlé.	Je nastavena příliš vysok	á kladná korekce expozice.			23
Redukce efektu červených očí je aplikována na oblasti snímku bez výskytu červených očí.	Redukce efektu červených očí může být ve velmi ojedinělých případech aplikována na oblasti snímku bez výskytu červených očí.				21
Snímky se pomalu zaznamenávají.	Fotoaparát zpracovává snímky pro redukci šumu nebo efektu červených očí, resp. kombinuje expozice – pořízené v režimu Noční scéna z ruky či HDR scéna v protisvětle.				
Na snímcích se zobrazují prstence nebo duhové proužky.	V záběru se nachází slun světla nenacházel v zábě	ce nebo jiný velmi silný zdroj sv éru, resp. aby se nacházel v jinér	ětla. Změňte kompozici snímk n místě.	u tak, aby se zdroj	-

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
---------------	-----------	-----------	----------------	---------------------

### **II** Přehrávání

Problém	Příčina/řešení	
Není k dispozici zvětšení výřezu snímku.	Zvětšení výřezu snímku není k dispozici u videosekvencí.	-
Nejsou k dispozici filtrové efekty.	Zkontrolujte, jestli snímek odpovídá požadavkům na straně 47; pamatujte si, že filtrové efekty nejsou k dispozici u videosekvencí.	47
Snímky se nezobrazují na televizoru.	<ul> <li>Je chybně nastavena položka <b>Režim video</b>.</li> <li>Fotoaparát neobsahuje žádné snímky.</li> </ul>	70 —
Po propojení fotoaparátu s počítačem se nespustí program Nikon Transfer 2.	<ul> <li>Fotoaparát je vypnutý.</li> <li>Je vybitá baterie fotoaparátu.</li> <li>Není správně zapojený kabel USB nebo počítač nedetekoval fotoaparát.</li> <li>Počítač nesplňuje systémové požadavky programu ViewNX 2.</li> <li>Další informace viz on-line nápověda programu ViewNX 2 (<sup>[1]</sup> 53).</li> </ul>	5 11 53 —
Po propojení fotoaparátu s tiskárnou se nezobrazí dialog PictBridge.	Je-li vybrána možnost <b>Auto</b> v položce <b>Nabíjení z počítače</b> , vyberte možnost <b>Vypnuto</b> a opakujte propojení fotoaparátu.	71
Nejsou k dispozici žádné snímky pro tisk.	Fotoaparát neobsahuje žádné snímky.	-
Snímky nelze vytisknout se zvolenou velikostí stránky.	Tiskárna nepodporuje velikost stránky vybranou pomocí fotoaparátu nebo používá automatickou volbu velikosti stránky. Nastavte velikost stránky pomocí ovládacích prvků tiskárny.	-

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace

# Chybová hlášení

### Tato část poskytuje rady k činnostem, které jsou nutné při zobrazení následujících chybových hlášení.

Hlášení	Příčina/řešení	
Fotoaparát se vypne, aby se zabránilo přehřátí.	Ve vnitřních částech fotoaparátu došlo k nárůstu teploty. Vyčkejte na ochlazení fotoaparátu.	-
Nedostatek paměti.	Je plná paměť. Vyberte jiný režim obrazu nebo vymažte snímky poté, co zkopírujete do počítače všechny snímky, které chcete uchovat.	24, 49, 53
Snímek není možné uložit.	Během záznamu snímku došlo k chybě nebo fotoaparát překročil limit číslování souborů. Zkopírujte do počítače všechny snímky, které chcete uchovat, a potom naformátujte paměť.	68
Videosekvenci nelze zaznamenat.	Zaznamenávání videosekvence bylo ukončeno před dokončením záznamu.	-
V paměti nejsou žádné snímky.	<ul> <li>Fotoaparát neobsahuje žádné snímky.</li> <li>Bylo vybráno přehrávání oblíbených snímků v okamžiku, kdy nejsou jako oblíbené nastaveny žádné snímky.</li> </ul>	 41, 43
Soubor neobsahuje žádná obrazová data.	Soubor je porušený.	-
Všechny snímky jsou skryté.	Pro zobrazení v prezentaci nejsou k dispozici žádné snímky vybraného typu.	-
Album je plné. Nelze přidat žádné další snímky.	Bylo dosaženo maximálního počtu oblíbených. Odeberte některé z existujících snímků z oblíbených.	41

Fotografování	Zobrazení	Zobrazení Propojení Menu nastavení		Technické info	rmace
Hlášení		Příčina/ře	šení		
Porucha objektivu	Došlo k poruše objektivu špičatým předmětem tla autorizovaný servis Niko	J. Vypněte fotoaparát a znovu ji ačítko Reset (🋄 5). V případě, n.	ej zapněte. Pokud závada přetr že závada přetrvává i nadále, k	vává, stiskněte ontaktujte	-
Chyba komunikace	Během tisku došlo k chy	bě. Vypněte fotoaparát a opaku	ujte připojení kabelu USB.		54
Systémová chyba	V interních obvodech fotoaparátu došlo k chybě. Vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte. Pokud závada – přetrvává, stiskněte špičatým předmětem tlačítko Reset ( 5). V případě, že závada přetrvává i nadále, kontaktujte autorizovaný servis Nikon.				
Chyba tiskárny: zkontrolujte stav tiskárny.	Po vyřešení problému klepněte na tlačítko <b>Obnovit</b> pro pokračování v tisku.*				
Chyba tisku: zkontrolujte papír.	Vložte papír správné veli	ikosti * a klepněte na tlačítko <b>O</b>	<b>bnovit</b> pro pokračování v tisk	u.	-
Chyba tisku: zablokovaný papír v tiskárně.	Uvolněte papír * a klepněte na tlačítko <b>Obnovit</b> pro pokračování v tisku.				
Chyba tisku: doplňte papír.	Vložte papír správné velikosti <sup>*</sup> a klepněte na tlačítko <b>Obnovit</b> pro pokračování v tisku.				-
Chyba tisku: zkontrolujte inkoust	Zkontrolujte zásobu inkoustu* a po odstranění problému klepněte na tlačítko <b>Obnovit</b> pro pokračování v tisku.				-
Chyba tisku: vyměňte inkoust.	Vyměňte inkoust * a klepněte na tlačítko <b>Obnovit</b> pro pokračování v tisku.				
Chyba tisku: porušený soubor.	Aktuální snímek je poškozený. Klepněte na tlačítko <b>Zrušit</b> pro ukončení tisku.				

\* Další informace viz návod k obsluze tiskárny.

	Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
1	Specifikace				

## II Digitální fotoaparát Nikon COOLPIX SO2

Тур	Kompaktní digitální fotoaparát				
Počet efektivních pixelů	13,2 milionů				
Obrazový snímač	8,2 mm (1/3,1") obrazový snímač CMOS; celkový počet pixelů: cca 14,17 milionů				
Objektiv	Objektiv NIKKOR s 3× optickým zoomem				
Ohnisková vzdálenost	4,1–12,3 mm (obrazové úhly ekvivalentní objektivu s ohniskovými vzdálenostmi 30–90 mm u kinofilmu)				
Světelnost	f/3,3–5,9				
Konstrukce	6 čoček / 5 členů				
Zvětšení digitálního zoomu	Max. 4 $\times$ (obrazový úhel ekvivalentní objektivu s ohniskovou vzdáleností cca 360 mm u kinofilmu)				
Redukce vibrací	Elektronická (videosekvence)				
Redukce pohybové neostrosti	Detekce pohybu (statické snímky)				
Automatické zaostřování (AF)	Automatické zaostřování s detekcí kontrastu				
Rozsah zaostření (měřený od vrcholu přední čočky objektivu)	<ul> <li>W: Cca 30 cm-∞,</li> <li>T: Cca 50 cm-∞</li> <li>Cca 5 cm-∞ (W), nebo cca 50 cm-∞ (T) v režimu Makro</li> </ul>				
Volba zaostřovacího pole	Střední zaostřovací pole, detekce tváří, manuální volba (výběrklepnutím)				

Monitor	6,7 cm (2,7") dotykový monitor TFT LCD s cca 230 000 pixely a antireflexní vrstvou
Obrazové pole (fotografování)	Cca 96 % vertikálně a horizontálně
Obrazové pole (přehrávání)	Cca 100 % vertikálně a horizontálně
Ukládání dat	
Paměťová média	Interní paměť (cca 7,3 GB)
Systém souborů	DCF, Exif 2.3, DPOF
Formáty souborů	<ul> <li>Statické snímky: JPEG</li> <li>Videosekvence: MOV (H.264/MPEG-4 AVC s stereofonní zvukem LPCM)</li> </ul>
Velikost obrazu (v pixelech)	<ul> <li>13 M (4160 × 3120)</li> <li>4 M (2272 × 1704)</li> <li>2 M (1600 × 1200)</li> </ul>
Velikost obrazu videosekvencí (v pixelech)	• 1080/30p (1920 × 1080)     • 720/30p (1280 × 720)     • iFrame 540/30p (960 × 540)     • HS 720/2× (1280 × 720)     • HS 1080/0,5× (1920 × 1080)

Fotografování	Zobrazení	Propojen	í	Menu nasta	avení	Technické informace
Citlivost ISO (standardní výstupní citlivost) Expozice	ISO 125–1600	R	lozhraní Protokoly pro pře ideovýstup	nos dat	Hi-Speed US MTP, PTP NTSC PAI	SB
Režimy měření	Měření Matrix, integrální měř zdůrazněným středem (při pol zoomu do hodnoty 2×), bodové n	ení se Ižití digitálního V něření (při	stupní a výstupní	konektory	<ul> <li>A/V výstup</li> <li>Mikrokone</li> <li>HDMI)</li> </ul>	o / digitální vstup a výstup (USB) ektor HDMI (Typ D) (výstup
Řízení	Programová automatika s kor expozice (±2 EV v krocích po <sup>1</sup> /3 E	rekcí V)			Arabština, b čínština (zjed dánština, ho	engálština, bulharština, Inodušená a tradiční), čeština, vlandština, angličtina, finština,
Závěrka	Mechanická a elektronická zá	věrka CMOS			francouzštin	ia, němčina, řečtina,
Časy závěrky	<sup>1</sup> /2000 - 1 s				hindština, m	naďarština, indonéština,
Clona	Elektronicky ovládaný <b>n</b> eutrá filtr (–2 EV)	Iní šedý (ND) P	odporované jazyk	(y	italština, jap maráthština	onština, korejština, , norština, perština, polština,
Rozsah clon	2 pozice (f/3,3 a f/6,6 [W])				portugalštin	na (evropská a brazilská),
Samospoušť	Cca 10 s				rumunstina,	, rusuna, srostina, spanelstina, milština, telugština, thaiština
Vestavěný blesk	1				turečtina uk	raiinština, vietnamština
Pracovní rozsah (přibližný; automatická regulace citlivosti ISO)	• <b>W</b> : 0,3–1,4 m • <b>T</b> : 0,5–0,8 m	Z	droje energie		Vestavěná d baterie	lobíjecí lithium-iontová
Řízení záblesku	TTL řízení záblesku s měřicím předzáblesky	i D	oba nabíjení		nabíječky EH-70	0P; zcela vybitá baterie)

Fotografování	Zobrazení Propo		ojení	Menu nast	avení	Technické informac
Výdrž baterie <sup>1</sup>			Síťový	zdroj/nabíječ	ka EH-70P	,
Statické snímky	Cca 210 (s vestavěnou baterií)		lmenovité vs	tupní hodnoty	AC 100-240	V 50/60 Hz 0.07-0.04
Videosekvence (výdrž baterie pro záznam) <sup>2</sup>	Cca 1 h 15 min (s vestavěnou bat	erií)	Jmenovité vý	stupní hodnoty	DC 5 V, 550	mA
Rozměry (Š 🗙 V 🗙 H)	(ca 771 × 513 × 175 mm h	nez wistunků	Provozní tepl	oty	0 °C−40 °C	
Hmotnost	Cca 100 g	icz vystupku	Rozměry (Š ×	V × H)	Cca 55 × 22 adaptéru	× 54 mm, bez zásuvko
Provozní podmínky			Hmotnost		Cca 47 g be	z zásuvkového adaptér
Teplota	0 °C-40 °C				, cca ./ g, bt	2 2030 Moreno udupier
Vlhkost	85 % nebo méně (bez kondenza	ice)	Volitel	né příslušenst	tví	
Noní li uvodono jinak platí všo	chov údzie pro plpě pabitou ba	storii z okolní	Audio/wideo I	rahalu	FC CD16	

Není-li uvedeno jinak, platí všechny údaje pro plně nabitou baterii a okolní teplotu 23 ±3 °C podle pokynů sdružení Camera and Imaging Products Association (CIPA).

- 1 Výdrž baterie se liší v závislosti na používání, intervalech mezi snímky a době zobrazení menu a snímků.
- 2 Doba záznamu jednotlivých souborů videosekvencí může být maximálně 29 minut a velikost těchto souborů může být maximálně 4 GB. Záznam videosekvence se může v případě nárůstu teploty fotoaparátu ukončit ještě před dosažením tohoto limitu.

Jmenovité vstupní hodnoty	AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,07-0,044 A
Jmenovité výstupní hodnoty	DC 5 V, 550 mA
Provozní teploty	0 °C-40 °C
Rozměry (Š $\times$ V $\times$ H)	Cca 55 × 22 × 54 mm, bez zásuvkového adaptéru
Hmotnost	Cca 47 g, bez zásuvkového adaptéru

Audio/video kabely	EG-CP16
Stylusy	TP-1
Pouzdra	CS-CP4-1 (s popruhem

Dostupnost přístroje se může lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Neinověiší informace naleznete na našich webových stránkách nebo v našich brožurách

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost Nikon nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku chyb obsažených v tomto návodu k obsluze.

### **AVC** Patent Portfolio License

Tento produkt je licencován v rámci licence AVC Patent Portfolio License pro soukromé a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa podle standardu AVC ("AVC video") a/nebo k (ii) dekódování AVC videa, které bylo zakódováno zákazníkem v rámci soukromé a nekomerční činnosti a/nebo které bylo získáno od poskytovatele licencovaného k poskytování AVC videa. Licence není udělena ani nesmí být vyvozována pro žádné jiné použití. Další informace lze získat od organizace MPEG LA, L.L.C. Viz *http://www.mpegla.com* 

## Licence FreeType (FreeType2)

Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2013 The FreeType Project (*http://www.freetype.org*). Všechna práva vyhrazena.

## Licence MIT (HarfBuzz)

Některé části tohoto softwaru jsou chráněny autorským právem © 2013 The HaríBuzz Project (*http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz*). Všechna práva vyhrazena.

### III Informace o ochranných známkách

Logo a symbol iFrame jsou ochranné známky a Macintosh, Mac OS a QuickTime jsou registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Logo PictBridge je ochranná známka. Adobe a Acrobat jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Inc. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC.

## нэті

Všechny ostatní obchodní názvy zmíněné v tomto návodu nebo jiné dokumentaci dodané s výrobkem Nikon jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu	nastavení	Technické informace
Rejstřík					
Symboly	Doty	/k a podržení	6	Kabel USB	
<ul> <li>➡ (HOME)</li> <li>➡ (HOME)</li> <li>➡ (snímky/fotografování)</li> <li>➡ (videosekvence)</li> <li>➡ (zobrazení oblíbených po</li> <li>➡ (výběr snímků podle data</li> <li>➡ (oblíbené položky)</li> <li>➡ (zvětšení snímků)</li> <li>➡ (zvětšení výřezu snímku)</li> <li>➡ (přehrávání náhledů sníri</li> </ul>	7,62         Doty DPO           35         E	vková obrazovka F t dětského fotoaparátu t miniatury ové efekty nát data nát data nátovat paměť ografování dotykem		Klepnutí Konektor USB Kontrastní mo Korekce expoz Krajiny Krytka konektı Kyanotypie Letní čas Low-key	a A/V2, 5, 53, 59 nochrom. ef
A A/V kabel Aut. volba motiv. prog Automatická aktivace blesku Automatické zaostřování Č Časové pásmo Časové pásmo a datum Černobílé	59         H           22         High           313, 18, 28         Hlas           Hlas         Hlas           64         I	s scéna v protisvětle h-key itost ní vypínač		Makrosnímky. Mazání snímky Menu sotograf Menu "Mé me Menu nastave Menu přehráv Menu videose Mikrofon	
<b>D</b> Datum a čas Detekce tváře Digitální zoom Dostupný čas		k/Language		Mikrokonekto Monitor MOV Možnosti vide	r HDMI (typ D)5, 5 6, 10, 16, 3 7 a

Fotografování	Zobrazení		Propojení	Me	nu nastavení	Technické informace
N		Počíta	č		Televizor	
Nabíjení fotoanarátu	2	Portré	ty		Tisk	54
Nabíjení z počítače	2 71	Poutk	0	1	Tisková objed	návka57
Namáčknutí tlačítka spouště do		Prezei	ntace	45	Tlačítko přehr	ávání5, 3
noloviny	9	Přehra	ávání		Tlačítko Reset	
Nastavení delší obniskové		Přehra	ávání jednotlivých snímků.		Tlačítko spouš	śtě
vzdálenosti	9	Přehra	ávání náhledů snímků	40	U	
Nastavení kratší obniskové		R			Upravit Mé m	enu 33
vzdálenosti	9	Reduk	ce efektu červených očí	21	Uvítací obrazo	vka 67
Nastavení zvuku	67	Repro	duktor	5	V	
Názvy souborů	75	Režim	autofokusu	28	-	
Nepřetržitý AF	28	Režim	hlesku	20	Velikost obraz	u24
Nikon Transfer 2	53	Režim	obrazu	24	Velikost obraz	u videosekvencí29
Noční krajiny	22	Režim	video	70	Verze firmwar	u74
Noční portréty	22	Rybí o	ko	48	Videosekvenc	e15, 36
Noční scéna z ruky	22	Rychle	videosekvence 29	. 30. 32	ViewNX 2	
Nostal sépiový efekt	27	S		, 50, 52	Volba obrazov	/ky HOME62
0		-	× 1		Výběr motiv. p	programu22
	_	Samo	spoušť		Výběr snímků	podle data44
Objektiv	5	Sepio	ve		w	
Objekty v protisvetle		Sitovy	Zdroj/habijecka	2	<b>W</b> (nastavení	kratší ohniskové
Oblibene	41, 43	Specia	alni efekty		vzdálenosti)	
Obnovit vse		Stav b	aterie		Z	
	7,62	Stiskn	uti tiacitka spouste az na d	oraz9	<b>7</b>	
Otevrit jako zaznam HS		<u> </u>			Zaostreni	-1- 11
Ovladač zoomu9 P		T (nas	stavení delší ohniskové			bie
		vzdá	lenosti)	9		r48
PictBridge	54	Tažen	í	6	200m	
Počet zbývajících snímků		Tažen	í a puštění	6	Zrcadio	

Fotografování	Zobrazení	Propojení	Menu nastavení	Technické informace
Ž				
Živé barvy				

Reprodukce této příručky, celé či její části, v jakékoli formě (kromě stručných citací v recenzích nebo článcích) bez předchozího písemného svolení společnosti NIKON CORPORATION je zakázána.

SB3H01(1L) 6MN2641L-01

NIKON CORPORATION

© 2013 Nikon Corporation